

Tefal®

EN

MY

TH


ZH

CN












Delirice Compact Rice Cooker

www.tefal.com



12





DESCRIPTION

EN

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1 Steam basket | e Soup |
| 2 Graduation for water and rice | f Clay Pot |
| 3 Removable ceramic bowl | g Slow Cook |
| 4 Measuring cup | h Quick Cooking |
| 5 Rice spatula | i Steam |
| 6 Soup spoon | j Menu |
| 7 Lid | k Reheat |
| 8 Removable inner lid | l Start |
| 9 Micro pressure valve | m “-” key |
| 10 Lid opening button | n “+” key |
| 11 Handle | o Delayed Start |
| 12 Control panel | p Timer |
| a Cooking process indicator | q Keep Warm |
| b White Rice | r Cancel |
| c Jasmine Rice | 13 Housing |
| d Congee | 14 Power cord |

**IMPORTANT SAFEGUARDS
SAFETY INSTRUCTIONS**

Read and follow the instructions for use. Keep them safe.

- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the

appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- As this appliance is for household use only, it is not intended for use in the following applications and the guarantee will not apply for:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Farm houses
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments
 - Bed and breakfast type environments

- **If your appliance is fitted with fixed power cord:** EN

- if the power supply cord is damage, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's after-sales service department or similarly qualified person in order to avoid any danger.
- The appliance must not be immersed in water or any other liquid.
 - Use a damp cloth or sponge with washing up liquid to clean the accessories and parts in contact with food. Rinse with a damp cloth or sponge. Dry carefully.
 - If the symbol  is marked on the appliance, this symbol means " Caution: surfaces may become hot during use ".
 - Caution: the surface of heating element is subject to residual heat after use.
 - Caution: risk of injury due to improper use of the appliance.
 - Caution: if your appliance has a removable power cord, do not spill liquid on the connector.
 - Always unplug the appliance:
 - immediately after use
 - when moving it
 - prior to any cleaning or maintenance
 - if it fails to function correctly
 - Burns can occur by touching the hot surface of

- the appliance, the hot water, steam or the food.
- During cooking, the appliance gives out heat and steam. Keep face and hands away.
 - Do not obstruct the steam outlet.
 - For any problems or queries please contact our Customer Relations Team or consult our web site.
 - The appliance can be used up to an altitude of 2000 m.
- For your safety, this appliance complies with the safety regulations and directives in effect at the time of manufacture (Low-voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Food Contact Materials Regulations, Environment...).
- Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the appliance (alternating current).
 - Given the diverse standards in effect, if the appliance is used in a country other than that in which it is purchased, have it checked by an approved service centre.

CONNECTING TO THE POWER SUPPLY

- Do not use the appliance if:
 - the appliance or the cord is damaged
 - the appliance has fallen or shows visible damage or does not work properly
 - In the event of the above, the appliance must be sent to an approved Service Centre. Do not take the appliance apart yourself
- Do not leave the cord hanging.
- Always plug the appliance into an earthed socket.
- Do not use an extension lead. If you accept liability for doing so, only use an extension lead which is in good condition, has an earthed plug and is suited to the power of the appliance.
- Do not unplug the appliance by pulling on the cord.

- Use a flat, stable, heat-resistant work surface away from any water splashes.
- Do not allow the base of the appliance to come into contact with water
- Never try to operate the appliance when the pot is empty or without the pot.
- The cooking function/knob must be allowed to operate freely. Do not prevent or obstruct the function from automatically changing to the keep warm function.
- Do not remove the pot while the appliance is working.
- Do not put the appliance directly onto a hot surface, or any other source of heat or flame, as it will cause a failure or danger.
- The pot and the heating plate should be in direct contact. Ensure that no food or liquid is inserted between the pot and heating plate.
- Do not place the appliance near a heat source or in a hot oven, as serious damage could result.
- Do not put any food or water into the appliance until the pot is in place.
- Respect the levels indicated in the recipes.
- Should any part of your appliance catch fire, do not attempt to put it out with water. To smother the flames use a damp teatowel.
- Any intervention should only be made by a service centre with original spare parts.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

PROTECT THE ENVIRONMENT

- Your appliance has been designed to run for many years. However, when you decide to replace it, remember to think about how you can contribute to protecting the environment.
- Before discarding your appliance you should remove the battery from the timer and dispose of it at a local civic waste collection centre (according to model).

Environment protection first!



- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

BEFORE FIRST USE

- Open the lid by pressing the opening button on the housing – Fig. 1
- Remove the pot – Fig. 2, the inner lid and the pressure valve – Fig. 3a – 3c.
- Clean the pot, the valve and the inner lid with a sponge and washing up liquid.
- Wipe the outside of the appliance and the lid with a damp cloth.
- Dry off carefully.
- Put all the elements back in their original position. Install the detachable cord into the socket on the cooker base.

USING YOUR RICE COOKER

Measuring the ingredients - Max capacity of the bowl

- The graduated markings on the inside of the bowl are given in cups, these are used for measuring the amount of water when cooking rice and other cereals. There are 2 kinds of water lever marks for 2 different kinds of rice: white rice, Jasmine rice. And one water lever mark for porridge and congee.
- The maximum quantity of water + rice should not exceed the 5.5 cups mark inside the bowl.
- The plastic cup provided with your appliance is for measuring rice and other cereals.
- To cook 1 cup of white rice (serves 2 small or 1 large portion), use 1 measuring cup of white rice and then add 1½ measuring cup of water. To cook other quantity of rice, refer to cooking guide below.

COOKING GUIDE -White RICE For Example

Measuring cups of white rice	Water level in the bowl (+ rice)	Serving per person
2	2 cup white rice mark	3-4
4	4 cup white rice mark	5-6
5.5	5.5 cup white rice mark	7-9

Note: Always add the rice first otherwise you will have too much water.

COOKING PROGRAMS

White Rice, Jasmine Rice, Congee, Soup, Slow Cook

- Press “Menu” button to choose program. When the program is chosen the light of program lights up and then press start button to start the program.
- At the end of cooking, the buzzer will ring five “bip”, the rice cooker will enter keep warm status with the “Keep Warm” indicator turning on and the screen will start to count the time of keeping warm.

Clay Pot

- Users need to add rice and water firstly and use Menu button to choose clay pot program and press “Start” to start cooking. Add other kinds of ingredients, like salted fish, sausage when the appliance “bip” and press “Start” button again to continue cooking progress. At the end of cooking, the buzzer will ring five “bip”, the rice cooker will enter keep warm status with the “Keep Warm” indicator turning on and the screen will start to count the time of keeping warm.

Quick Cooking/ Steam, Reheat.

- Press the program button directly. When the program is chosen the light of program lights up and then press start button to start the program.
- At the end of cooking, the buzzer will ring five “bip”, the rice cooker will enter keep warm status with the “Keep Warm” indicator turning on and the screen will start to count the time of keeping warm.

Delayed Start

- Available for all cooking modes (except “Reheat”, “Keep Warm”, “Clay Pot” and “Slow Cook” mode).
- After selecting “Congee” and “Soup”, press the “Delayed Start / Timer” key button twice (the delayed start indicator will turn on), and then use the “+/-” buttons to set the timer. Cooking will finish after the preset time has elapsed.
- After selecting “White Rice”, “Jasmine Rice”, “Steam” or “Quick Cooking”, press the “Delayed Start / Timer” key button once (the delayed start indicator will turn on), and then use the “+/-” buttons to set the timer. Cooking will finish after the preset time has elapsed.
- The maximum start delay is 24 hours.

Adjust cooking time

- You can adjust the cooking time for congee, soup, slow cook modes. When you select a cooking mode, the default cooking time will be shown on the digital display. Press the “Delayed Start / Timer” key once (the timer indicator will turn on), and then use the “+/-” buttons to adjust the cooking time.

Keep Warm/ Cancel

- Press “Keep Warm / Cancel” key under standby status, the light of “Keep Warm / Cancel” key lights up, the screen shows “00:00” and the screen will start to count the time of keeping warm.
- Press “Keep Warm / Cancel” key under function setting or cooking status will cancel all setting data and back to standby status.
- Recommendation: in order to keep the food in good taste, please limit the holding time within 12h.

COOKING PROGRAM TABLE

SF30FC866A Programs		Cooking time		Temperature Default	Delayed Start	Keep warm
		Default	Range			
1	White Rice	Auto	NA	Auto	24h	12h
2	Jasmine Rice	Auto	NA	Auto	24h	12h
3	Congee	1h30min	1h-2h	Auto	24h	12h
4	Soup	2h	1h30min-3h	Auto	24h	12h
5	Slow Cook	6h	2h-10h	95°C	NA	12h
6	Clay Pot	Auto	NA	Auto	NA	12h
7	Steam	Auto	NA	Auto	24h	12h
8	Quick Cooking	Auto	NA	Auto	24h	12h
9	Reheat	Auto	NA	Auto	NA	12h
10	Keep warm	12h	NA	Auto	NA	-

Note: It takes around 45 minutes to cook 4 cups of white rice under the normal condition and if you use Quick Cooking function you will save around 7 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To ensure the rice cooker is unplugged and completely cooled down before cleaning and maintenance.
- It is strongly advised to clean the appliance after each use with a sponge.
- The pot, the cup and the rice and soup spoons are dishwasher safe.

Pot, steam basket

- Scouring powders and metal sponges are not recommended.
- If food has stuck to the bottom, you may put water in the pot to soak for a while before washing.
- Dry the pot carefully.

Taking care of the pot

For the pot, carefully follow the instructions below:

- To ensure the maintenance of pot quality, it is recommended not to cut food in it.
- Use the plastic spoon provided or a wooden spoon and not a metal type so as to avoid damaging the pot surface.

- To avoid any risk of corrosion, do not pour vinegar into the pot.

Cleaning the micro pressure valve

- When clean the micro-pressure valve, please remove it from the lid and open it by rotating in the direction of “open” – Fig. 4a-4b. After cleaning it, please wipe dry it and meet the two triangle in the two parts together and rotate it in the direction of “close”, then put it back to the lid of the rice cooker – Fig.5a-5b.

Cleaning the inner lid

- Remove the inner lid by pushing outwards on the head of the up lid – Fig 3a-3b. Clean it with a sponge and washing up liquid. Then wipe dry and put it back behind the two ribs and push it on the top until it's fixed.

Cleaning and care of the other parts of the appliance

- Clean the outside of the Rice Cooker, the inside of the lid and the cord with a damp cloth and wipe dry. Do not use abrasive products.
- Do not use water to clean the interior of the appliance body as it could damage the heat sensor.

NOTE

- Do not open the lid during cooking as steam will escape and this will affect the cooking time and the taste.
- On completion of cooking, when the “KEEP WARM” indicate light is on, stir the rice and then leave it in the rice cooker for a few minutes longer in order to get perfect rice with separate grains.
- **Do not touch the heating element when the product is plugged in.**
- **Carefully wipe the outside of the bowl (especially the bottom). Make sure that there are no foreign residues or liquid underneath the bowl and on the heating element.**
- **Never place your hand on the steam vent during cooking, as there is a danger of burns– Fig 7.**
- **Only use the inner pot provided with the appliance.**
- **Do not pour water or put ingredients in the appliance without the bowl inside.**

TROUBLESHOOTING

EN

Malfunction description	Cause	Solution
Any indicator light off and no heating.	Appliance not plugged in.	Check the power cord is plugged in the socket and on the Mains.
Any indicator light off and heating.	Indicator light is damaged or has a connection error.	Send to authorized service center for repair.
Steam leakage during use.	Lid is not properly closed.	Open and ensure the lid is closed properly.
	Micro pressure valve incorrectly position or incomplete.	Stop the cooking (unplug the product) and check the valve is complete (2 parts locked together) and well positioned.
	Lid or micro pressure valve gasket is damaged.	Send to authorized service center for repair.
Rice undercooked or overcooked.	Too much or not enough water compared to rice quantity.	Refer to table for water quantity.
Automatic warm-keeping fails (product stay in cooking position, or no heating).		Send to the authorized service center for repair.
E0	The sensor on the lid open or short circuit.	Send to the authorized service center for repair.
E1	The sensor on the bottom open or short circuit.	Send to the authorized service center for repair.

TEFAL/T-FAL* INTERNATIONAL LIMITED GUARANTEE

 : www.tefal.com

This product is repairable by TEFAL/T-FAL*, during and after the guarantee period.

Accessories, consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described on the
TEFAL/T-FAL internet site www.tefal.com

The Guarantee:**

TEFAL/T-FAL guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during the guarantee period within those countries*** as stated in the attached country list, starting from the initial date of purchase or delivery date. The international manufacturer's guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At TEFAL/T-FAL's choice, an equivalent or superior replacement product may be provided instead of repairing a defective product. TEFAL/T-FAL's sole obligation and your exclusive resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement.

Conditions & Exclusions:

TEFAL/T-FAL shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. The product can be taken directly in person or must be adequately packaged and returned, by recorded delivery (or equivalent method of postage), to a TEFAL/T-FAL authorised service centre. Full address details for each country's authorised service centres are listed on TEFAL/T-FAL website (www.tefal.com) or by calling the appropriate consumer service centre set out in the attached country list. In order to offer the best possible after-sales service and constantly improve customer satisfaction, TEFAL/T-FAL may send a satisfaction survey to all customers who have had their product repaired or exchanged in a TEFAL/T-FAL authorised service centre. This guarantee applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow TEFAL/T-FAL instructions, or a modification or unauthorised repair of the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not cover normal wear and tear, maintenance or replacement of consumable parts, or the following:

- damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification
- using the wrong type of water or consumable
- mechanical damages, overloading
- ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects)
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)
- damage as a result of lightning or power surges
- damage to any glass or porcelain ware in the product
- accidents including fire, flood, etc
- professional or commercial use

Consumer Statutory Rights:

This international TEFAL/T-FAL guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from State to State or Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion. ***Where a product purchased in a listed country and then used in another listed country, the international TEFAL/T-FAL guarantee duration is the period for the country of usage, even if the product was purchased in a listed country with a longer guarantee duration. The repair process may require a longer time if the product is not locally sold by TEFAL/T-FAL in the country of usage. If the product is not repairable in the new country of usage, the international TEFAL/T-FAL guarantee is limited to a replacement by a similar or alternative product at similar cost, where possible. *TEFAL household appliances appear under the T-FAL brand in some territories like America and Japan. TEFAL/T-FAL are registered trademarks of Groupe SEB.

Please keep this document for your reference should you wish to make a claim under the guarantee.

****For Australia only:**

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

****For India Only:**

Your Tefal product is guaranteed for 2 years. The guarantee covers exclusively the repair of a defective product, but at TEFAL's choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. It is mandatory that the consumer, to have his product repaired, has to log a service request on the dedicated Smartphone application TEFAL SERVICE APP or by calling TEFAL Consumer Care Center at 1860-200-1232, Opening hours Mon-Sat 09 AM to 06 PM. Products returned by Post will not be covered by the guarantee. As a proof of purchase consumer needs to provide both this stamped guarantee card and cash memo.

PERIHALAN

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Bakul kukus | e Soup (Sup) |
| 2 Penanda untuk air dan nasi | f Clay Pot (Periuk Tanah) |
| 3 Mangkuk seramik mudah alih | g Slow Cook (Masak Perlahan) |
| 4 Cawan penyukat | h Quick Cooking (Memasak Segera) |
| 5 Senduk nasi | i Steam (Kukus) |
| 6 Senduk sup | j Menu |
| 7 Tudung | k Reheat (Panas Semula) |
| 8 Tudung dalaman mudah alih | l Start (Mula) |
| 9 Injap tekanan mikro | m Kekunci “-” |
| 10 Butang pembuka tudung | n Kekunci “+” |
| 11 Pemegang | o Mula Tertunda |
| 12 Panel kawalan | p Pemasar |
| a Penunjuk proses memasak | q Kekal Panas |
| b White Rice (Beras Putih) | r Cancel (Batal) |
| c Jasmine Rice (Beras Jasmine) | 13 Perumah |
| d Congee (Bubur Nasi) | 14 Kord kuasa |

MY

KESELAMATAN PENTING ARAHAN KESELAMATAN

Baca dan ikuti arahan untuk kegunaan. Simpan dengan selamat.

- Alat perkakas ini tidak dimaksudkan untuk dikendalikan menggunakan pemasar luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
- Alat perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas jika mereka diberi penyeliaan atau arahan berkenaan penggunaan alat perkakas dengan cara yang selamat dan jika mereka faham akan bahaya yang terlibat. Penyelenggaraan pembersihan dan

penggunaan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak kecuali mereka berumur 8 tahun ke atas dan diselia. Simpan alat perkakas dan kordnya jauh daripada jangkauan kanak-kanak berumur kurang daripada 8 tahun.

- Alat perkakas boleh digunakan oleh seseorang yang kurang upaya secara fizikal, sensori atau keupayaan mental atau kurang berpengalaman jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan berkenaan penggunaan alat perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahayanya.
- Kanak-kanak tidak patut bermain dengan alat perkakas.
- Alat perkakas ini tidak bertujuan digunakan oleh seseorang (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kekurangan keupayaan fizikal, sensori atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi penyeliaan atau arahan berkenaan penggunaan alat perkakas oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
- Kanak-kanak patut diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat perkakas.
- Perkakas ini adalah untuk kegunaan dalam rumah sahaja. Ia tidak bertujuan untuk

digunakan walaupun dalam penggunaan berikut dan jaminan tidak akan terpakai untuk:

- Kakitangan dapur di kedai, pejabat dan lain-lain persekitaran bekerja
 - Rumah ladang
 - Oleh pelanggan di hotel, motel dan lain-lain jenis persekitaran kediaman
 - Persekutuan untuk tempat menginap
- **Jika perkakas anda dilengkapi kod kuasa:** jika kod bekalan kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang, jabatan khidmat selepas jualan pengilang atau individu yang mempunyai kelayakan yang sama untuk mengelakkan sebarang bahaya.
 - Perkakas tidak boleh direndam di dalam air atau sebarang cecair lain.
 - Gunakan kain lembap atau span dengan cecair pencuci untuk membersihkan aksesori dan bahagian yang bersentuhan dengan makanan. Bilas dengan kain lembap atau span. Keringkan dengan teliti.
 - Jika terdapat simbol bertanda  pada alat perkakas, simbol ini bermaksud “ Awas: permukaan mungkin panas ketika digunakan ”.
 - Awas: permukaan elemen pemanas mungkin mempunyai baki haba selepas penggunaan.

- Awas: terdapat risiko disebabkan oleh penggunaan alat perkakas.
- Awas: jika alat perkakas anda mempunyai kord kuasa boleh tanggal, jangan tumpahkan cecair pada penyambung.
- Selalu cabut alat perkakas daripada soket:
 - selepas digunakan
 - apabila menggerakkannya
 - sebelum membasuh atau penyelenggaraan
 - jika ia gagal untuk berfungsi dengan betul
- Lecur mungkin berlaku dengan memegang permukaan panas pada alat perkakas, air panas, wap atau makanan.
- Ketika memasak, alat perkakas akan mengeluarkan haba dan wap. Jauhi dari muka dan tangan.
- Jangan halang saluran keluar wap.
- Untuk sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi Pasukan Hubungan Pelanggan kami atau rujuk tapak web kami.
- Alat perkakas boleh digunakan sehingga altitud 2000 m.
- Untuk keselamatan anda, alat perkakas ini mematuhi peraturan keselamatan dan arahan yang berkuatkuasa ketika dikilang (Arahan Voltan-rendah, Kesesuaian Elektromagnet, Peraturan Bahan Sentuhan Makanan, Persekutaran...).

- Semak voltan sumber kuasa adalah bersesuaian dengan yang tertera pada alat perkakas (aliran bertukar).

- Disebabkan terdapat pelbagai tahap standard, jika alat perkakas digunakan di negara selain dari di mana ia dibeli, semak dengan pusat perkhidmatan yang diperakui.

MY

SAMBUNG KEPADA SUMBER KUASA

- Jangan gunakan alat perkakas jika:
 - alat perkakas atau kabel rosak.
 - jika alat perkakas telah jatuh atau menunjukkan kerosakan atau tidak berfungsi dengan baik.
 - Sekiranya perkara di atas berlaku, perkakas mesti dihantar kepada pusat perkhidmatan yang diiktiraf. Jangan leraikan perkakas sendiri.
- Jangan biar kabel tergantung.
- Selalu pasang alat perkakas ke dalam soket bumi.
- Jangan gunakan wayar penyambung. Jika anda menerima tanggungjawab dengan berbuat demikian, hanya gunakan wayar penyambung yang dalam keadaan berfungsi, mempunyai plag bumi dan sesuai dengan kuasa alat perkakas.
- Jangan cabut alat perkakas dengan menarik kord.

PENGGUNAAN

- Guna permukaan yang rata, penebat haba yang jauh dari percikan air.
- Jangan biarkan tapak perkakas bersentuhan dengan air.
- Jangan cuba menggunakan alat perkakas apabila periuk kosong atau tanpa periuk.
- Fungsi/tombol memasak harus dibenarkan untuk beroperasi dengan bebas. Jangan mencegah atau menghalang fungsi daripada bertukar secara automatik kepada fungsi kekal panas.
- Jangan keluarkan periuk ketika alat perkakas sedang berfungsi.
- Jangan letak alat perkakas terus kepada permukaan panas atau lain-lain sumber haba atau api, ia boleh menyebabkan kegagalan atau bahaya.
- Periuk dan plat pemanasan sepatutnya bersentuhan secara langsung. Pastikan tiada makanan atau cecair terselit antara periuk dan plat pemanas.

- Jangan letak alat perkakas berdekatan sumber haba atau di dalam ketuhar panas, kerana ia boleh menyebabkan kerosakan yang teruk.
- Jangan letakkan sebarang makanan atau air ke dalam perkakas sehingga periuk berada di tempatnya.
- Ikuti tahap yang ditunjukkan dalam resipi.
- Jika sebarang bahagian alat perkakas anda terbakar, jangan cuba padamkan dengan air. Untuk mengurangkan api gunakan tuala basah.
- Sebarang campur tangan sepatutnya dibuat hanya oleh pusat perkhidmatan dengan alat ganti asal.
- Sentiasa mencabut alat perkakas daripada sumber kuasa jika dibiarkan dan sebelum memasang, membuka atau membasuh.

LINDUNGI ALAM SEKITAR

- Alat perkakas anda telah direka untuk penggunaan selama beberapa tahun. Walau bagaimanapun, apabila anda memutuskan untuk menggantikannya, jangan lupa untuk memikirkan cara anda boleh menyumbang bagi melindungi alam sekitar.
- Sebelum membuang alat perkakas anda keluarkan bateri daripada pemasa dan lupuskan di pusat pengumpulan buangan sivik tempatan (mengikut model).

Utamakan perlindungan alam sekitar!



- ① Alat perkakas anda mempunyai bahan penting yang boleh digunakan atau kitar semula.



- ② Tinggalkan di pusat pengumpulan bahan buangan.

SEBELUM PENGGUNAAN PERTAMA

- Buka tudung dengan menekan butang pembuka pada perumah – Rajah 1
- Keluarkan periuk – Rajah 2, tudung dalaman dan injap tekanan – Rajah 3a – 3c.
- Bersihkan periuk, injap dan tudung dalaman dengan span dan cecair basuhan.
- Lap luaran perkakas dan tudung dengan kain lembap.
- Keringkan dengan teliti.
- Letakkan semua elemen balik kepada tempat asalnya. Pasang kord boleh tanggal kepada soket pada tapak pemasak.

MENGGUNAKAN PEMASAK NASI ANDA

MY

Menyukat bahan-bahan - Kapasiti maksimum mangkuk

- Penanda aras di dalam mangkuk adalah dalam cawan, ini digunakan untuk menyukat jumlah air apabila memasak nasi dan bijirin lain. Terdapat 2 jenis penanda paras air untuk 2 jenis beras yang berbeza: beras putih, beras Jasmine. Tamban satu penanda paras air untuk bubur dan bubur nasi.
- Kuantiti maksimum air + beras tidak boleh melebihi penanda 5.5 cawan di dalam mangkuk.
- Cawan plastik disediakan bersama perkakas untuk menyukat beras dan bijirin lain.
- Untuk memasak 1 cawan beras putih (hidangan 2 kecil atau 1 bahagian besar), guna 1 cawan penyukat beras putih dan tambah $1\frac{1}{2}$ cawan penyukat air. Untuk memasak kuantiti beras putih yang lain, rujuk pada jadual memasak di bawah.

PANDUAN MEMASAK -Contohnya BERAS Putih

Cawan penyukat beras putih	Paras air dalam mangkuk (+ beras)	Hidangan setiap orang
2	2 cawan penanda beras putih	3-4
4	4 cawan penanda beras putih	5-6
5.5	5.5 cawan penanda beras putih	7-9

Nota: Sentiasa menambah beras dahulu, jika tidak anda akan terlebih air.

PROGRAM MEMASAK

White Rice (Beras Putih), Jasmine Rice (Beras Jasmine), Congee (Bubur Nasi), Soup (Sup), Slow Cook (Masak Perlahan)

- Tekan butang “Menu” untuk memilih program. Apabila program dipilih, lampu program menyala dan kemudian tekan butang mula untuk memulakan program.
- Pada penghujung memasak, pembaz akan berbunyi “bip” lima kali, periuk pemasak nasi akan memasuki status kekal panas dengan penunjuk “Kekal Panas” menyala dan skrin akan mula mengira masa mengekalkan panas.

Clay Pot (Periuk Tanah)

- Pengguna perlu menambah beras dan air terlebih dahulu dan menggunakan butang Menu untuk memilih program periuk tanah dan menekan “Start (Mula)” untuk mula memasak. Tambah jenis bahan yang lain seperti ikan masin, sosej apabila perkakas berbunyi “bip” dan tekan butang “Start (Mula)” sekali lagi untuk terus memasak. Pada penghujung memasak, pembaz akan berbunyi “bip” lima kali, periuk pemasak nasi akan memasuki status kekal panas dengan penunjuk “Kekal Panas” menyala dan skrin akan mula mengira masa mengekalkan panas.

Memasak Segera/ Steam (Kukus), Reheat (Panas Semula).

- Tekan butang program secara terus. Apabila program dipilih, lampu program menyala dan kemudian tekan butang mula untuk memulakan program.
- Pada penghujung memasak, pembaz akan berbunyi “bip” lima kali, periuk pemasak nasi akan memasuki status kekal panas dengan penunjuk “Kekal Panas” menyala dan skrin akan mula mengira masa mengekalkan panas.

Mula Tertunda

- Tersedia untuk semua mod memasak (kecuali mod “Reheat (Panas Semula)”, “Kekal Panas”, “Clay Pot (Periuk Tanah)” dan “Slow Cook (Masak Perlahan)”).
- Selepas memilih “Congee (Bubur Nasi)” dan “Soup (Sup)”, tekan butang kekunci “Masa Tertunda / Pemasa” dua kali (penunjuk mula tertunda akan menyala) dan kemudian gunakan butang “+/-” untuk menetapkan pemasa. Memasak akan selesai selepas masa praset berlalu.
- Selepas memilih “White Rice (Beras Putih)”, “Jasmine Rice (Beras Jasmine)”, “Steam (Kukus)” atau “Quick Cooking (Memasak Segera)”, tekan butang kekunci “Masa Tertunda / Pemasa” sekali (penunjuk mula tertunda akan menyala) dan kemudian gunakan butang “+/-” untuk menetapkan pemasa. Memasak akan selesai selepas masa praset berlalu.
- Mula lengah maksimum ialah 24 jam.

Laraskan masa memasak

- Anda boleh melaraskan masa memasak untuk mod bubur nasi, sup, masak perlahan. Apabila anda memilih mod memasak, masa memasak lalai akan ditunjukkan pada paparan digital. Tekan kekunci “Masa Tertunda / Pemasa” sekali (penunjuk pemasa akan menyala) dan kemudian gunakan butang +/- untuk melaraskan masa memasak.

Kekal Panas/ Cancel (Batal)

- Tekan kekunci “Kekal Panas / Cancel (Batal)” di bawah status tunggu sedia, lampu kekunci “Kekal Panas / Cancel (Batal)” menyala, skrin menunjukkan “00:00” dan skrin akan mula mengira masa mengekalkan panas.
- Tekan kekunci “Kekal Panas / Cancel (Batal)” di bawah tetapan fungsi atau status memasak akan membatalkan semua data tetapan dan kembali kepada status tunggu sedia.
- Pengesyoran: untuk mendapatkan rasa makanan yang segar, sila hadkan masa menyimpan dalam tempoh 12 jam.

JADUAL PROGRAM MEMASAK

Program SF30FC866A		Masa memasak		Suhu	Mula Tertunda	Kekal panas
		Lalai	Julat			
1	White Rice (Beras Putih)	Auto	NA	Auto	24j	12j
2	Jasmine Rice (Beras Jasmine)	Auto	NA	Auto	24j	12j
3	Congee (Bubur Nasi)	1j30min	1j-2j	Auto	24j	12j
4	Soup (Sup)	2j	1j30min-3j	Auto	24j	12j
5	Slow Cook (Masak Perlahan)	6j	2j-10j	95°C	NA	12j
6	Clay Pot (Periuk Tanah)	Auto	NA	Auto	NA	12j
7	Steam (Kukus)	Auto	NA	Auto	24j	12j
8	Quick Cooking (Memasak Segera)	Auto	NA	Auto	24j	12j
9	Reheat (Panas Semula)	Auto	NA	Auto	NA	12j
10	Kekal panas	12j	NA	Auto	NA	-

Nota: Kira-kira 45 minit diperlukan untuk memasak 4 cawan beras putih di bawah keadaan normal dan jika anda menggunakan fungsi Quick Cooking (Memasak Segera), anda akan menjimatkan kira-kira 7 minit.

PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN

- Untuk memastikan periuk pemasak nasi telah dicabut palam dan disejukkan sebelum pembersihan dan penyelenggaraan.
- Dinasihatkan untuk membersih perkakas setiap penggunaan dengan span.
- Periuk, cawan serta senduk nasi dan sup adalah selamat digunakan di dalam mesin pencuci pinggan.

Periuk, bakul kukus

- Serbuk kasar dan span logam tidak digalakkkan.
- Jika makanan melekat pada bahagian bawah, anda perlu masukkan air ke dalam periuk untuk rendaman sebelum membasuh.
- Keringkan periuk dengan teliti.

Penjagaan periuk

Untuk periuk, ikut arahan di bawah dengan teliti:

- Untuk memastikan penyelenggaraan kualiti periuk, dicadangkan tidak memotong makanan di dalamnya.
- Guna senduk plastik yang disediakan atau senduk kayu dan bukan jenis logam untuk mengelakkan kerosakan pada permukaan periuk.
- Untuk mengelak sebarang risiko berkarat, jangan masukkan cuka ke dalam periuk.

Pembersihan injap tekanan mikro

- Apabila membersih injap tekanan mikro, sila tanggalkannya dari tudung – rajah 15 dan buka ia dengan memutar pada arah “buka” – Rajah 4a-4b. Selepas membersihkannya, sila lap hingga kering dan meletakkan dua segi tiga di dua bahagian bersama-sama dan memutarkan ia pada arah “tutup”, kemudian meletakkan ia semua pada tudung periuk pemasak nasi – Rajah 5a-5b.

Membersihkan tudung dalaman

- Tanggalkan tudung dalam dengan menolak keluar kepala tudung atas – Rajah 3a-3b. Bersihkannya dengan span dan cecair pencuci. Kemudian lap sehingga kering dan letakkan semula di belakang dua rusuk dan tekan pada bahagian atas sehingga ia tetap.

Pembersihan dan penjagaan bahagian perkakas yang lain

- Bersihkan luaran Pemasak Nasi, bahagian dalam tudung dan kord dengan kain lembap dan lap hingga kering. Jangan gunakan produk yang kasar.
- Jangan gunakan air untuk membersih bahagian dalam badan perkakas kerana ia boleh merosakkan sensor haba.

NOTA

- Jangan membuka tudung semasa memasak kerana wap akan terkeluar dan ini akan memberi kesan pada masa memasak dan rasa.
- Setelah selesai memasak, apabila lampu penunjuk "KEEP WARM (KEKAL PANAS)" menyala, kacau nasi dan kemudian biarkan ia di dalam pemasak nasi beberapa minit lagi untuk mendapatkan nasi sempurna dengan butiran yang berasingan.
- Jangan sentuh elemen pemanas apabila produk dipasang atau selepas produk dipalam masuk.
- Lap bahagian luar periuk dengan berhati-hati (terutama sekali di bawah). Pastikan tiada sisa asing atau cecair di bawah mangkuk dan pada elemen pemanas.
- Jangan letakkan tangan anda pada lubang wap semasa memasak, bahaya melecur– Rajah 7.
- Hanya gunakan periuk dalaman yang disediakan dengan perkakas.
- Jangan tuang air atau meletakkan bahan-bahan masakan dalam perkakas tanpa mangkuk di dalam.

MENYELESAIKAN MASALAH

Perihalan pincang tugas	Punca	Penyelesaian
Sebarang lampu penunjuk tidak menyala dan tiada pemanasan.	Alat perkakas tidak pasang.	Periksa kord kuasa dipasang pada soket dan Sesalur.
Sebarang lampu penunjuk tidak menyala dan ada pemanasan.	Lampu penunjuk rosak atau mempunyai ralat sambungan.	Hantar ke pusat servis untuk diperbaiki.
Kebocoran wap semasa penggunaan.	Tudung atas tidak ditutup dengan betul.	Buka dan pastikan tudung ditutup dengan betul.
	Injap tekanan mikro tidak pada kedudukan baik atau tidak lengkap.	Hentikan memasak (cabut palam produk) dan periksa injap lengkap (2 bahagian terkunci bersama) dan berada pada kedudukan baik.
	Tudung atau gasket injap tekanan mikro rosak.	Hantar ke pusat servis untuk diperbaiki.
Nasi kurang masak atau terlebih masak.	Terlebih atau terkurang air berbanding dengan kuantiti beras.	Rujuk jadual kuantiti air.
Kegagalan mengekalkan hangat automatik (produk terus dalam kedudukan memasak, atau tidak memanas).		Hantar ke pusat perkhidmatan diiktiraf untuk dibaiki.
E0	Sensor pada tudung terbuka atau litar pintas.	Hantar ke pusat perkhidmatan diiktiraf untuk dibaiki.
E1	Sensor pada bahagian bawah terbuka atau litar pintas.	Hantar ke pusat perkhidmatan diiktiraf untuk dibaiki.

TEFAL/T-FAL* INTERNATIONAL LIMITED GUARANTEE

 : www.tefal.com

This product is repairable by TEFAL/T-FAL*, during and after the guarantee period.

Accessories, consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described on the
TEFAL/T-FAL internet site www.tefal.com

MY

The Guarantee**:

TEFAL/T-FAL guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during the guarantee period within those countries*** as stated in the attached country list, starting from the initial date of purchase or delivery date. The international manufacturer's guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At TEFAL/T-FAL's choice, an equivalent or superior replacement product may be provided instead of repairing a defective product. TEFAL/T-FAL's sole obligation and your exclusive resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement.

Conditions & Exclusions:

TEFAL/T-FAL shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. The product can be taken directly in person or must be adequately packaged and returned, by recorded delivery (or equivalent method of postage), to a TEFAL/T-FAL authorised service centre. Full address details for each country's authorised service centres are listed on TEFAL/T-FAL website (www.tefal.com) or by calling the appropriate consumer service centre set out in the attached country list. In order to offer the best possible after-sales service and constantly improve customer satisfaction, TEFAL/T-FAL may send a satisfaction survey to all customers who have had their product repaired or exchanged in a TEFAL/T-FAL authorised service centre. This guarantee applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow TEFAL/T-FAL instructions, or a modification or unauthorised repair of the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not cover normal wear and tear, maintenance or replacement of consumable parts, or the following:

- damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification
- using the wrong type of water or consumable
- mechanical damages, overloading
- ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects)
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)
- damage as a result of lightning or power surges
- damage to any glass or porcelain ware in the product
- accidents including fire, flood, etc
- professional or commercial use

Consumer Statutory Rights:

This international TEFAL/T-FAL guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from State to State or Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion. ***Where a product purchased in a listed country and then used in another listed country, the international TEFAL/T-FAL guarantee duration is the period for the country of usage, even if the product was purchased in a listed country with a longer guarantee duration. The repair process may require a longer time if the product is not locally sold by TEFAL/T-FAL in the country of usage. If the product is not repairable in the new country of usage, the international TEFAL/T-FAL guarantee is limited to a replacement by a similar or alternative product at similar cost, where possible. *TEFAL household appliances appear under the T-FAL brand in some territories like America and Japan. TEFAL/T-FAL are registered trademarks of Groupe SEB.

Please keep this document for your reference should you wish to make a claim under the guarantee.

**For Australia only:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

**For India Only:

Your Tefal product is guaranteed for 2 years. The guarantee covers exclusively the repair of a defective product, but at TEFAL's choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. It is mandatory that the consumer, to have his product repaired, has to log a service request on the dedicated Smartphone application TEFAL SERVICE APP or by calling TEFAL Consumer Care Center at 1860-200-1232, Opening hours Mon-Sat 09 AM to 06 PM. Products returned by Post will not be covered by the guarantee. As a proof of purchase consumer needs to provide both this stamped guarantee card and cash memo.

คำอธิบาย

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 คาดนึง | e ชูป |
| 2 ระดับน้ำ | f ข้าวอบหม้อติน |
| 3 หม้อทรงกลมยอดได้ | g ตัน |
| 4 ถ้วยตวง | h หงด่วน |
| 5 ทับพีตักข้าว | i นึง |
| 6 ข้อนตักชุป | j เมนู |
| 7 ฝ่าหม้อ | k อุ่นอาหาร |
| 8 ฝาชั้นในยอดได้ | l เริ่มต้น |
| 9 วาล์วแรงดันไมโคร | m บุม "-" |
| 10 บุ่มเปิดฝ่า | n บุม "+" |
| 11 มือจับ | o ตั้งเวลาหุงล่วงหน้า |
| 12 แฟรงค์ควบคุม | p ตัวจับเวลา |
| a สัญญาณขั้นตอนการปรุงอาหาร | q อุนต่อเนื่อง |
| b ข้าวขาว | r ยกเลิก |
| c ข้าวห้อมมะลิ | 13 ตัวเครื่อง |
| d โจ๊ก | 14 สายไฟ |

การป้องกันความปลอดภัยที่สำคัญ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน
กรุณางานเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

- เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานร่วมกับ
ตัวจับเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมระยะไกลแบบ
แยกต่างหาก
- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้งานเครื่องใช้นี้ได้
หากได้รับการควบคุมดูแล หรือคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใช้งานอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่
เกี่ยวข้อง ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดหรือนำรุ่ง
รักษาเพียงลำพัง เว้นแต่ว่าเด็กจะมีอายุมากกว่า 8
ปี และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล เก็บเครื่องใช้และ
สายไฟให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี

- **บุคคลผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย** ประสานสัมผัสหรือทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้งานเครื่องใช้ชีวิตร่วมได้หากได้รับการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- **ไม่ควรปล่อยให้เด็กน้ำเครื่องใช้ไปเล่น**
- **เครื่องใช้ชีวิตไม่ได้มีรัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก)** ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสานสัมผัสหรือทางจิต หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัยจากบุคคลผู้ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- **ควรควบคุมดูแลไม่ให้เด็กน้ำเครื่องใช้ไปเล่น**
- **เครื่องน้ำมีไวน้ำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น** ไม่ได้มีไวน้ำเพื่อการใช้งานดังต่อไปนี้ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของการรับประทาน
 - พื้นที่ครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
 - โรงนา
 - ผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักข้างทาง และสภาพแวดล้อมการพักอาศัยอื่น ๆ
 - สภาพแวดล้อมแบบห้องพักพร้อมอาหารเช้า
- **หากเครื่องใช้มีสายไฟแบบถาวร:** หากสายไฟเสียหาย ต้องดำเนินการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต แผนกบริการหลังการขายของผู้ผลิต หรือบุคคลที่มี

คุณสมบัติคล้ายกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

- ห้ามน้ำเครื่องใช้ไปแช่ในน้ำหรือของเหลวอีน ๆ
- ใช้ผ้าชุบน้ำมากๆ ๆ หรือพองน้ำพร้อมน้ำยาล้างจานในการทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหาร ล้างออกด้วยผ้าชุbn้ำมากๆ ๆ หรือพองน้ำ เช็ดให้แห้งด้วยความระมัดระวัง
- หากมีสัญลักษณ์  ปราภภอยู่ที่เครื่องใช้ สัญลักษณ์นี้หมายความว่า "ระวัง: พื้นผิวอาจร้อน ระหว่างใช้งาน"
- ระวัง: พื้นผิวของส่วนทำความสะอาดอาจมีความร้อน หลังเหลืออยู่หลังการใช้งาน
- ระวัง: การใช้งานเครื่องใช้อายุ่ไม่เหมาะสมเสียงต่อการบาดเจ็บ
- ระวัง: หากเครื่องใช้นี้มีสายไฟแบบถอดได้ ห้ามให้ของเหลวหากใส่ข้าวต่อ
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ทุกครั้ง
 - หลังการใช้งานทันที
 - เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้
 - ก่อนการทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษา
 - เมื่อฟังก์ชันทำงานอย่างผิดปกติ
- การสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องใช้ ร้อน ไอ้น้ำ หรืออาหารที่ร้อน อาจทำให้เกิดแพลไน์หรือแพลน้ำร้อนลวก
- เครื่องใช้จะมีความร้อนและมีไอน้ำพุ่งออกมาระหว่างการปรุงอาหาร ห้ามน้ำใบหน้าและมือเข้าใกล้
- ห้ามปิดกันช่องไอน้ำ

- หากมีปัญหารือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือเข้าดูเว็บไซต์ของเราระบบที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 2,000 ม.
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องใช้นี้สอดคล้องกับข้อบังคับและระเบียบด้านความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ผลิต (ข้อกำหนดระดับกำลังไฟต่ำ ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ข้อบังคับวัสดุที่สัมผัสอหาราร สิงแวดล้อม...)
- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องค่าแรงดันไฟฟ้าที่ปรากฏบนเครื่อง (ไฟฟ้ากระแสสลับ)
- เนื่องจากมีมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดให้ หากน่าเครื่องไปใช้งานภายใต้ ประเทศที่ซึ่อมนา กรุณานำเครื่องไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

- ห้ามใช้เครื่องในกรณีต่อไปนี้
 - เครื่องหรือสายไฟเสียหาย
 - เครื่องตกหล่น หรือมีร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัด หรือทำงานไม่ปกติ
 - หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น กรุณาสั่งเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ห้ามทดสอบซึ่งส่วนเครื่องด้วยตัวเอง
- ห้ามห้อยสายไฟ
- เสียบปลั๊กเครื่องในเดาเสียบที่ต่อสายดินทุกครั้ง
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง หากคุณยืนยันรับผิดชอบจากการใช้งานดังกล่าว กรุณาใช้ปลั๊กพ่วงที่มีสภาพดี มีการต่อสายดิน และเหมาะสมกับกำลังไฟของเครื่องเท่านั้น
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องโดยตึงที่สายไฟ

การใช้งาน

- ใช้บนพื้นที่เรียน มันคง และทนความร้อน โดยให้ห่างจากน้ำกระเด็น
- ห้ามให้ฐานของเครื่องใช้สัมผัสกับน้ำ
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ขณะที่หม้อว่างเปล่าหรือไม่มีหม้อ
- พึงกชั้น/ลูกบิดการปั้นจราหารต้องใช้งานได้อย่างลื่นไหล ห้ามยับยังหรือปิดกันพึงกชั้นจากการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเป็นพึงกชั้นอุ่นต่อเนื่อง
- ห้ามถอดหม้อขณะใช้งานเครื่องใช้
- ห้ามวางเครื่องบนพื้นผิวที่ร้อนหรือแหล่งความร้อนอีน ๆ หรือเปล่าไฟโดยตรง เนื่องจากจะทำให้เกิดความชัดขึ้นหรืออันตราย
- หม้อและแผ่นทำความร้อนควรสัมผัสกันโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารหรือของเหลวแทรกอยู่ระหว่างหม้อกับแผ่นทำความร้อน
- ห้ามวางเครื่องใช้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในเตาอบที่ร้อน เพราะอาจเกิดความเสียหายร้ายแรงได้
- ห้ามใส่อหารหรือน้ำลงในเครื่องจนกว่าหม้อจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- เพิ่มปริมาณวัตถุติดตามที่ระบุในสูตรอาหาร
- หากซึ้งส่วนใด ๆ ของเครื่องเกิดเปล่าไฟ พยายามอย่าใช้น้ำดับไฟ ใช้ผ้าทำครัวชุบน้ำหนาๆ เพื่อดับไฟ
- ในการเปลี่ยนอะไหล่ของแท้ ควรดำเนินการโดยศูนย์บริการเท่านั้น
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้จากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งหากปล่อยเครื่องทิ้งไว้ รวมถึงก่อนการประกอบ ถอดซึ้งส่วน หรือทำความสะอาด

ปกป้องสิ่งแวดล้อม

- เครื่องใช้ชีวีออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายปี อย่างไรก็ตาม หากคณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเครื่องใช้ชีวี ลองคิดดูว่าคุณจะมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
- ก่อนทิ้งเครื่องใช้ ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวจับเวลา และนำไปทิ้งที่ศูนย์เก็บรวบรวมขยะประจำเมืองในห้องถัง (ชีวีอยู่กับรุ่น)

การปกป้องสิ่งแวดล้อมต้องมาก่อน!

-  ① เครื่องใช้ของคุณประกอบด้วยวัสดุมีค่า ซึ่งนำกลับมาใช้หรือรีไซเคิลได้
_____ ② นำไปทิ้ง ณ จุดเก็บรวบรวมขยะในพื้นที่

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- เปิดฝาหน้าโดยกดปุ่มเปิดบนด้านล่างเครื่อง - ภาพที่ 1
- ถอดหม้อ - ภาพที่ 2, ฝาชี้นิ้วและร่องแรงดัน - ภาพที่ 3a - 3c
- ทำความสะอาดหม้อ ภาชนะ และฝาชี้นิ้วในด้วยฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาด
- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดด้านนอกของเครื่องและฝา
- เช็ดให้แห้งด้วยความระมัดระวัง
- นำส่วนประกอบหังหมุดใส่กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม ติดตั้งสายแบบถอดได้ในช่องเสียงท่อยุบบนฐานหม้อหุงข้าว

TH

การใช้หม้อนุ่งข้าว

ดวงส่วนผสม - ความจุสูงสุดของหม้อ

- ขึ้ดเบอร์ระดับภายนอกหม้อเป็นถ้วย ใช้ในการตวงปริมาณน้ำเมื่อหุงข้าวและถัญพืชอื่น ๆ มีขีดระดับน้ำ 2 ขีดสำหรับข้าว 2 ชนิด: ข้าวขาว ข้าวหอนมะลิ และขีดระดับน้ำหนึ่งขีดสำหรับข้าวต้มและโจ๊ก
- ปริมาณสูงสุดของน้ำ + ข้าวไม่ควรเกินกว่าขึ้ดเบอร์ระดับ 5.5 ถ้วยภายนอก
- ถ้วยพลาสติกที่มาพร้อมกับเครื่อง มีไว้เพื่อตวงข้าวและถัญพืชต่าง ๆ
- ในการหุงข้าวขาว 1 ถ้วย (สำหรับ 2 ที่เล็ก หรือ 1 ที่ใหญ่) ใช้ข้าวขาว 1 ถ้วย ตวง จากนั้นเติมน้ำ 1½ ถ้วยตวง ใน การหุงข้าวขาวบัวร้านอื่น ให้อ้างอิงคู่มือหุงข้าวด้านล่างนี้

ค่าแนะนำในการหุง - ตัวอย่างโดยใช้ข้าวขาว

ถ้วยตวง ข้าวขาว	ระดับน้ำในหม้อ (+ ข้าว)	การเลือกฟองคอน
2	ขีดระดับข้าวขาว 2 ถ้วย	3-4
4	ขีดระดับข้าวขาว 4 ถ้วย	5-6
5.5	ขีดระดับข้าวขาว 5.5 ถ้วย	7-9

หมายเหตุ: ใส่ข้าวลงก่อนเสมอ มิฉะนั้นจะมีน้ำมากเกินไป

โปรแกรมการปฐุงอาหาร

ข้าวขาว ข้าวหอนมจะลิ โจ๊ก ชุป ดุ๊น

- กดบุน "เมญู" เพื่อเลือกโปรแกรม เมื่อเลือกโปรแกรมแล้ว ไฟของโปรแกรม จะสว่างขึ้น จากนั้นกดบุนเริ่มเพื่อเริ่มโปรแกรม
- เมื่อปฐุงอาหารเสร็จแล้ว สัญญาณเตือนจะดัง "ปีบ" ห้าครั้ง หม้อหุงข้าวจะเข้าสู่สถานะอุ่นต่อเนื่องโดยมีสัญญาณ "อุ่นต่อเนื่อง" สว่างขึ้น และหน้าจอจะเริ่มนับเวลาการอุ่นต่อเนื่อง

ข้าวอบหม้อดิน

- ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่ข้าวและเติมน้ำก่อนแล้วใช้บุนเมญูเพื่อเลือกโปรแกรม หม้อดิน จากนั้นกด "เริ่ม" เพื่อเริ่มการปฐุงอาหาร เติมน้ำในถ้วย ประมาณ 1/2 ถ้วย ใส่กรรอก เมื่อเครื่องมีเสียงดัง "ปีบ" แล้วกดบุน "เริ่มต้น" อีกครั้ง เพื่อปฐุงอาหารต่อ เมื่อปฐุงอาหารเสร็จแล้ว สัญญาณเตือนจะดัง "ปีบ" ห้าครั้ง หม้อหุงข้าวจะเข้าสู่สถานะอุ่นต่อเนื่องโดยมีสัญญาณ "อุ่นต่อเนื่อง" สว่างขึ้น และหน้าจอจะเริ่มนับเวลาการอุ่นต่อเนื่อง

การหุงตุ๋น/นึ่ง อุ่นอาหาร

- กดบุนโปรแกรมโดยตรง เมื่อเลือกโปรแกรมแล้ว ไฟของโปรแกรมจะสว่างขึ้น จากนั้นกดบุนเริ่มเพื่อเริ่มโปรแกรม
- เมื่อปฐุงอาหารเสร็จแล้ว สัญญาณเตือนจะดัง "ปีบ" ห้าครั้ง หม้อหุงข้าวจะเข้าสู่สถานะอุ่นต่อเนื่องโดยมีสัญญาณ "อุ่นต่อเนื่อง" สว่างขึ้น และหน้าจอจะเริ่มนับเวลาการอุ่นต่อเนื่อง

ตั้งเวลาหุงล่วงหน้า

- สามารถใช้ได้กับทุกโหมดการปฐุงอาหาร (ยกเว้นโหมด "อุ่นอาหาร", "อุ่นต่อเนื่อง", "ข้าวอบหม้อดิน" และ "ดุ๊น")
- หลังจากเลือก "โจ๊ก" และ "ชุป" แล้ว กดบุน "ตั้งเวลาหุงล่วงหน้า/ตัวจับเวลา" ส่องครั้ง (สัญญาณตั้งเวลาหุงล่วงหน้าจะสว่างขึ้น) จากนั้นใช้บุน "+/-" เพื่อตั้งค่าตัวจับเวลา การปฐุงอาหารจะเสร็จสิ้นหลังจากสิ้นสุดการนับถอยหลังเวลาที่ตั้งค่าล่วงหน้า
- หลังจากเลือก "ข้าวขาว", "ข้าวหอนมจะลิ", "ดุ๊น" หรือ "การปฐุงอาหารแบบเร็ว" แล้ว กดบุน "ตั้งเวลาหุงล่วงหน้า/ตัวจับเวลา" หนึ่งครั้ง (สัญญาณตั้งเวลาหุงล่วงหน้าจะสว่างขึ้น) จากนั้นใช้บุน "+/-" เพื่อตั้งค่าตัวจับเวลา การปฐุงอาหารจะเสร็จสิ้นหลังจากสิ้นสุดการนับถอยหลังเวลาที่ตั้งค่าล่วงหน้า
- ตั้งเวลาล่วงหน้าได้สูงสุด 24 ชั่วโมง

ปรับเวลาการปรุงอาหาร

- สามารถปรับเวลาการปรุงอาหารสำหรับโหมดโจ๊ก ชุป ดุน เมื่อเลือกโหมด การปรุงอาหารแล้ว ค่าเริ่มต้นของเวลาการปรุงอาหารจะแสดงในหน้าจอ ติดิจิตัล กดบุม "ตั้งเวลาหุงล่วงหน้า/ตัวจับเวลา" หนึ่งครั้ง (สัญญาณตัวจับเวลาจะสว่างขึ้น) จากนั้นใช้บุม +/- เพื่อปรับเวลาการปรุงอาหาร

อุ่นต่อเนื่อง/ยกเลิก

- กดบุม "อุ่นต่อเนื่อง/ยกเลิก" ภายใต้สถานะสแตนด์บาย ไฟของบุม "อุ่นต่อเนื่อง/ยกเลิก" จะสว่างขึ้น หน้าจอจะแสดง "00:00" และหน้าจอจะเริ่มจับเวลาในการอุ่นต่อเนื่อง
- กดบุม "อุ่นต่อเนื่อง/ยกเลิก" ภายใต้การตั้งค่าฟังก์ชันหรือสถานะการปรุงอาหาร จะเป็นการยกเลิกข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมด และกลับเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย
- คำแนะนำ: ในการคงรสชาติอาหารให้อร่อย กรุณาจ้ำกัดเวลาการเก็บอาหารภายใน 12 ชั่วโมง

ตารางโปรแกรมการปรุงอาหาร

โปรแกรม SF30FC866A	เวลาการปรุงอาหาร		อุณหภูมิ	ตั้งเวลาหุงล่วงหน้า	อุ่นต่อเนื่อง
	ค่าเริ่มต้น	ช่วงเวลา			
1	ข้าวขาว	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ	อัดโน้มตี	24 ชม.
2	ข้าวอ่อนมะลิ	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ	อัดโน้มตี	24 ชม.
3	โจ๊ก	1 ชม. 30 นาที	1 - 2 ชม.	อัดโน้มตี	24 ชม.
4	ชุป	2 ชม.	1 ชม. 30 นาที- 3 ชม.	อัดโน้มตี	24 ชม.
5	ดุน	6 ชม.	2 ชม. - 10 ชม.	95 °C	ไม่ระบุ
6	ข้าวอบหม้อติน	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ
7	นึ่ง	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ	อัดโน้มตี	24 ชม.
8	หุงตุ๋น	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ	อัดโน้มตี	24 ชม.
9	อุ่นอาหาร	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ
10	อุ่นต่อเนื่อง	12 ชม.	ไม่ระบุ	อัดโน้มตี	ไม่ระบุ
					-

หมายเหตุ: การหุงข้าวขาว 4 ถ้วยใช้เวลาประมาณ 45 นาทีในสภาพปกติ และหากใช้ฟังก์ชันการปรุงอาหารแบบเร็ว เวลาจะลดลงประมาณ 7 นาที

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวและเครื่องเย็นสนิทแล้ว ก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- แนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องภายนอกหลังการใช้งานในแต่ละครั้งด้วยฟองน้ำ หม้อ ถ้วย ช้อนช้า และช้อนตักชุป สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้

หม้อ ตะแกรง

- ไม่แนะนำให้ใช้ผงซักและฟอยซ์ที่เป็นโลหะ
- หากมีอาหารติดอยู่ที่ก้นหม้อ แนะนำให้เติมน้ำลงในหม้อเพื่อแข็งตัวไว้สักพัก ก่อนทำความสะอาด
- เช็ดหม้อให้แห้งด้วยความระมัดระวัง

การดูแลรักษาหม้อ

ปฏิบัติตามค่าแนะนำการดูแลรักษาหม้อด้านล่างนี้ด้วยความระมัดระวัง

- ไม่แนะนำให้หันอาหารในหม้อ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของหม้อ
- ใช้ช้อนพลาสติกที่ไม่พร้อมกับเครื่อง หรือช้อนไม้ และที่ไม่ใช้ช้อนโลหะ เพื่อลีกเลียงความเสียหายต่อพื้นผิวหม้อ
- ห้ามเทน้ำส้มสายชูลงในหม้อ เพื่อการหลีกเลียงความเสียหายจากการกัดกร่อน

การทำความสะอาดวาวล์แรงดันไมโคร

- เมื่อทำความสะอาดวาวล์แรงดันไมโคร กรุณาถอดวาวล์ออกจากฝาหม้อ และปีกวาล์วโดยหมนไปในทิศทาง "ปีก" - ภาพที่ 4a-4b หลังจากทำความสะอาดแล้ว กรุณาเช็ดให้แห้ง แล้วหมนวาวล์ไปในทิศทาง "ปีด" จากนั้นนำกลับไปใส่บนฝาหม้อหุงข้าว - ภาพที่ 5a-5b

การทำความสะอาดฝาชี้นใน

- ถอดฝาชี้นในออกโดยดันด้านบนของฝาออกด้านนอก - ภาพที่ 3a-3b ทำความสะอาดด้วยฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาด จากนั้น เช็ดให้แห้ง และใส่กลับในตำแหน่งเดิมที่ด้านหลังโคงหังสองช้าง แล้วกดลงจนกว่าจะเข้าที่

การทำความสะอาดและการดูแลรักษาชิ้นส่วนอื่น ๆ ของเครื่อง

- ทำความสะอาดด้านนอกของหม้อหุงข้าว ด้านในของฝา และสายไฟด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขัดลอก
- ห้ามใช้น้ำทำความสะอาดภายในของตัวเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนเสียหาย

หมายเหตุ

- ห้ามเปิดฝาหน้อในระหว่างการทุบข้าว เนื่องจากไอน้ำจะระเหยออกมاءแล้ว ส่งผลต่อระยะเวลาในการทุบข้าวและรสชาติ
- เมือข้าวสุกและสัญญาณ "อุ่นต่อเนื่อง" สว่างขึ้น ให้คนข้าวและปล่อยไว้ใน หม้อทุบข้าวเป็นเวลาสองถึงสามนาที เพื่อให้ได้ข้าวที่爽 และไม่ติดกัน
- ห้ามสับผักส่วนทำความสะอาดร้อนขณะเสียบปลั๊ก**
- เช็ดหม้อด้านนอกด้วยความระมัดระวัง (โดยเฉพาะส่วนฐาน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างหรือของเหลวแปรปolloมอยู่ใต้หม้อ และบนส่วนทำความสะอาดร้อน**
- ห้ามวางมือบนช่องระบายไอน้ำระหว่างการปุ่งอาหาร เพราะอาจได้รับอันตรายจากการลวก - ภาพที่ 7**
- ใช้หน้อมือชันในที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น**
- ห้ามเท่าน้ำหรือใส่ส่วนผสมลงในเครื่องโดยไม่มีหม้ออยู่ด้านใน**

TH

การแก้ไขปัญหา

คำอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติ ของเครื่อง	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟสัญญาณเต่าง ฯ ไม่สว่างและไม่ ทำความร้อน	ไม่ได้เสียบปลั๊กเครื่อง	ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กสายไฟใน เดอะรีบ และในไฟฟ้ากรุงเทพแล้ว
ไฟสัญญาณเต่าง ฯ ไม่สว่างแต่มี การทำความร้อน	ไฟสัญญาณเสียหายหรือเกิดข้อผิด พลาดในการเชื่อมต่อ	ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อซ่อมแซม
มีไอน้ำร้าวร้าวระหว่างการใช้งาน	ปิดฝาหน้อไม่ถูกต้อง	เปิดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝา หน้อเข้มถูกต้อง
	วาล์วแรงดันไม่ครอบอยู่ในตำแหน่งที่ ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์	หยุดการปุ่งอาหาร (ถอนปลั๊ก เครื่อง) และตรวจสอบวาล์ววาล์วอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ (2 ลิ่วเลือก เยื่อด้านใน) และอยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้อง
	วงแหวนของฝาหน้อหรือวาล์วแรง ดันไม่ตรง ได้รับความเสียหาย	ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อซ่อมแซม
ข้าวไม่สุกหรือสุกเกิน	ปริมาณน้ำมากเกินไปหรือไม่เพียง พอด เมื่อเทียบกับปริมาณข้าว	ดูตารางแสดงปริมาณน้ำ
พังก์ชันเก็บความร้อนอัตโนมัติ ได้รับความเสียหาย (เครื่องอยู่ ในสถานะปุ่งอาหาร หรือไม่มี ความร้อน)		ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อซ่อมแซม
E0	เข็นเชือร์วนฝาไม่สัมผัสกันหรือ สั่นดวงจักร	ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อซ่อมแซม
E1	ตัวรวมจับความร้อนบนส่วนฐานไม่ สัมผัสถกันหรือสั่นดวงจักร	ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เพื่อซ่อมแซม

รับประกันสินค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์ TEFAL/T-FAL

 www.tefal.com

ผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถรับการดูแลจากศูนย์บริการ TEFAL/T-FAL ระหว่างแหล่งสื่อสุธรรมะเวลาลับปะกันตามเงื่อนไขที่กำหนด

การรับประถม

ผลิตภัณฑ์ TEFAF/T-FAL มีรับประกันสิ่งค้าในการใช้เพื่อกีฬาข้อมูลของร่องทางฯ ของสอดคล้องการผลิตในช่วงระยะเวลาการรับประกันภายใน 1 ปี เท่าเดียวนั้น *** ที่รวมไว้ในรายชื่อประเทศในหน้าสุดท้ายของเอกสาร โดยการรับประกันเริ่มนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือ วันที่ส่งสินค้า

การรับประทานค่าน้ำหน่วงปะเนท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่พักห้องร้อน ให้ล้ำนาฬิกาไว้จนได้คุณสมบัติเดิมของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น การซ่อมแซมเปลี่ยนฟิลเตอร์อากาศได้ และค่าแรงงานที่นำไปใน ไอค์ TEFAL-T/FAL ดัดแปลงใหม่ ลินส์คาดหมายว่าจะได้เงิน การซ่อมสินค้า ได้ TEFAL-T/FAL มีลักษณะเพื่อประโยชน์ดีเยี่ยมในการจัดการภาระได้การรับประทาน เช่น ไข่ช่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ลังกล่าว หรือการเปลี่ยนสินค้า ที่เทียบเท่าหัวหรือถักว่า

เงื่อนไขและการยกเว้น

TEFAL/T-FAL ในجاณเป็นต่อชื่อเหลือหรือเปลี่ยนลิสก์ที่มาได้มาพร้อมกับลิสก์รายการซึ่งข้อห้ามที่ปุ่มกด ผลลัพธ์เช่นการบันทึกโดยตรงหรือต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างหน้างานและ มีการบันทึกการใช้งาน หรือวิธีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่บันทึกโดยตรง แต่ในส่วนของ TEFAL/T-FAL รายละเอียดของตัวเดินทางมีการรักษาไว้เพื่อการเดินทาง TEFAL/T-FAL จะบันทึกไว้เช่นของ TEFAL/T-FAL หรือไม่ได้ติดต่อกันภาระผู้ใช้ที่ต้องการให้ไปในรูปแบบเดียวกัน แต่เมื่อรวมกับบันทึกที่ให้ไว้ที่เดินทางที่ต้องการจะบันทึกไว้และเพิ่มความแม่นยำของจังหวัด แต่เมื่อรวมกับบันทึกที่ต้องการจะบันทึกไว้และเพิ่มความแม่นยำของจังหวัด TEFAL/T-FAL สำหรับการจราจรที่อาจนำไปใช้กับลิสก์รายการเดินทางที่มีผลลัพธ์เช่นการเดินทางที่มีลิสก์เดินทางที่มีผลลัพธ์เช่นการเดินทางที่มีลิสก์เดินทาง และไม่เป็นครอบคลุมด้านความเสี่ยงทางที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตคู่ประเทศ การไม่สามารถใช้ การไม่ปฏิบัติตามค่านิยมของ TEFAL/T-FAL ชื่อและนามเดิมที่ใช้เดินทาง นอกจากนี้ยังมีในครอบคลุมการสืบทอดความปกติและการเสียหายจากการใช้งาน

- การใช้ผลิตภัณฑ์กันน้ำคิดประเพณี
 - กล่องเก็บความเสียหายจากการใช้งานภายในไป
 - ความเสียหายที่เกิดจากน้ำ หนึ่งอย่างเดียวไปภายในตัวผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะ)
 - ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ด่าง เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม ไฟฟ้าช้า ไฟเกิน เป็นต้น
 - การใช้งานที่นอกเหนือการใช้งานภายในครัวเรือนหรือเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์
 - ความเสียหายของบุคคลที่พำนักอยู่ในบ้านที่เป็นเครื่องภาระหรือภาระเบื้องต้น
 - ความเสียหายหรือรับรضاภัยเมื่อเจ้าของทรัพย์เชื่อมต่อไฟฟ้าหรือติดความลับห้องในผลิตภัณฑ์ที่หรือซื้อขายห้องในผลิตภัณฑ์
 - การปรับเปลี่ยนงาน (การปรับเปลี่ยนงานรายได้ จะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมของผู้รับภาระในการใช้งาน)

ลิทธิ์ตามกกรมายของผู้ริโภค

รับประทานอาหารตามที่ชอบ TEFAL/T-FAL "ไม่ง้อผลกระทบต่อสิทธิความคุ้มกันหมายของผู้บริโภคจากจะมีหรือสิทธิที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัด หรือสิทธิ์กึ่งผู้คุ้มครอง ที่สูญเสียจากการผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ การรับประทานนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสิทธิ์ความคุ้มกันหมายที่ เผาไฟจางและผู้บริโภค ยังคงมีสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ อีก ที่เพดานดวงจากกรุ๊ฟเพิ่มหรือหัก ประเทศ ผู้บริโภคอาจยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว ข้อมูลดังที่มีข้างล่าง ผู้บริโภค

*** ระบบจัดการปรับปรุงคุณภาพของ TEFL/T-FAL จะยึดตามปรัชญาที่ใช้งาน แนวทางลิลกันต์ที่ในประเทศไทยที่ซึ่งมีระบบงานเชื่อมโยงกับที่มาศึกษาในที่นั้นที่โดย TEFL/T-FAL นำหลักลิลกันต์ที่นำไปได้ชื่อและเชื่อมโยงกับคุณภาพของงานทางภาษาไทยโดยผลิตภัณฑ์ที่คุณลักษณะหรือทางเลือกที่ดีที่สุดเท่ากันที่เป็นไปได้

描述

1 蒸盤	e 「Soup」(湯)
2 水量及米量刻度	f 「Clay Pot」(煲仔飯)
3 可拆式陶瓷內膽	g 「Slow Cook」(慢煮)
4 量杯	h 「Quick Cooking」(快煮)
5 飯勺	i 「Steam」(蒸)
6 湯匙	j 「Menu」(選單)
7 蓋	k 「Reheat」(翻熱)
8 可拆式內蓋	l 啟動
9 微壓閥	m 「-」鍵
10 開蓋按鍵	n 「+」鍵
11 手挽	o 延遲開始
12 控制面板	p 計時
a 烹調程序指示燈	q 保溫
b 「White Rice」(白米)	r 「Cancel」(取消)
c 「Jasmine Rice」(茉莉香米)	13 外殼
d 「Congee」(粥)	14 電源線

ZH

安全注意事項：

安全操作說明

請閱讀並遵循本使用說明書，並妥善保存。

- 本裝置不適宜配合外置的計時開關（即外置計時器或獨立的遙控系統）使用。
- 凡年滿8歲以上的兒童均可使用本裝置，但必須在監管下或已得知如何安全地使用本裝置的情況下使用。使用本裝置的兒童必須清楚明白使用時的相關風險。兒童不應為本裝置進行清潔及修理，除非年滿8歲及受到監管。請勿讓8歲以下的兒童觸碰本裝置及電線。
- 肢體、感官或精神上有障礙或缺乏經驗和知識的人都可使用飯煲，但他們必須在監管下或已

得知如何安全地使用飯煲的情況下使用，而且亦須了解使用時的相關風險。

- 兒童不得把玩本裝置。
- 肢體、感官或心智能力較弱，或者經驗或知識不足的人士（包括兒童），均不適宜使用本裝置，除非有人負責其安全並從旁監督，或已事先向其提供本裝置的使用指示。
- 應在旁監督兒童，確保兒童不會把玩本裝置。
- 本裝置只適合家居使用。本裝置不適宜作以下用途，且以下用途將不在保養範圍之內：
 - 店舖、辦公室及其他工作環境的員工廚房區域
 - 農舍
 - 供酒店、旅館及其他類似住宿環境的客人使用
 - 住宿加早餐類型的環境
- **如電飯煲的電源線為固定式**：為免發生危險，如電源線受損，必須交由生產商、售後服務部門，或具有相同資格的人士更換。
- 請勿將電飯煲浸入水中或其他液體。
- 使用濕布或沾有清潔劑的海綿擦拭電飯煲配件及與食物接觸的部分。以濕布或海綿清洗。小心抹乾。
- 如電飯煲上有△標籤，代表「小心：使用時表面會發熱」。

- 小心：加熱元件的表面在使用後會有餘熱。
- 小心：如不適當使用本裝置，可能會有受傷的風險。
- 注意：電飯煲配備可拆式電源線，切勿令連接部分沾上液體。
- 請切記在以下情況拔掉飯煲的插頭：
 - 使用後立即拔除
 - 移動電飯煲時
 - 清潔或修理前
 - 電飯煲無法正常運作
- 觸摸電飯煲正在發熱的表面、熱水、蒸汽或食物可能會引致燙傷。
- 電飯煲正在烹調時會釋出熱力及蒸汽。面部及雙手須遠離電飯煲。
- 切勿阻隔蒸汽出口。
- 如有任何問題及查詢，請聯絡我們的客戶關係部門或瀏覽本公司網站。
- 本裝置可在海拔最高2000米使用。
- 為閣下安全緣故，電飯煲在製造時遵照了有關安全法規和指令（低電壓指令、電磁兼容性、食品接觸材料法規、環境.....）。
- 請檢查電源的電壓與電飯煲上顯示的是否相符（交流電）。
- 基於不同的有效標準，如閣下在購買國家以外的地區使用電飯煲，請務必將電飯煲交由授權服務中心進行檢查。

連接電源

- 如發生以下情況，請勿使用電飯煲：
 - 電飯煲或電線已損壞。
 - 電飯煲發生故障、有明顯損壞或無法正常運作。
- 如發生上述情況，請務必將電飯煲交回認可的服務中心。請勿自行拆開電飯煲。
- 請勿容讓電線垂吊在半空。
- 務必將電飯煲的插頭插入接地插座。
- 請勿使用延長電源線。如閣下願自行承擔使用延長導線的責任，請務必使用完好且有接地的延長電源線，且其功率與電飯煲相符。
- 請勿以拉扯電線的方式拔除電飯煲的插頭。

使用時

- 使用平坦、穩定、隔熱的工作表面，避開水濺。
- 電飯煲底座不可接觸水或任何其他液體。
- 當電飯煲的內膽無任何材料，或內膽未裝上時，切勿試圖操作電飯煲。
- 必須保持烹調功能鍵/旋轉控制器暢通無阻。請勿阻止或妨礙電飯煲自動轉至保溫功能。
- 電飯煲運作時，切勿拆出內膽。
- 請勿直接將電飯煲放在發熱表面，或任何其他熱源或火焰之上，以免引導損壞或危險。
- 內膽及發熱板須保持直接接觸。確保內膽與發熱之間無食物或液體阻隔。
- 請勿將電飯煲放在熱源或熱爐附近，此舉可能會令電飯煲嚴重受損。
- 裝上內膽前，請勿將任何食材或水放入電飯煲內。
- 請遵照烹調說明所建議的材料分量。
- 如電飯煲有任何部分起火，切勿試圖用水撲滅。應用濕毛巾悶熄火焰。
- 任何維修或零件更換措施都必須交由服務中心以原裝零件進行。
- 如電飯煲無人看管，或將要裝嵌、拆開或清理，務必先中斷其電源。

保護環境

- 根據設計，電飯煲可使用多年。然而，如閣下欲更換飯煲，請考慮如何為環境保護出一分力。
- 在丟棄電飯煲前，請先拆出計時器內的電池，然後丟棄電飯煲至本地的市民垃圾收集中心（根據型號）。

環境保護最為優先！

ZH



① 本裝置含有可回收或循環使用的貴重物料。

② 請將裝置丟棄到市區垃圾收集中心

初次使用前

- 按機頂的開蓋鍵，打開煲蓋 - 圖1。
- 拆出內膽 - 圖2，內蓋及壓力閥 - 圖3a-3c。
- 用海綿及洗潔精清洗內膽、微壓閥、內蓋。
- 用濕布擦拭機身表面及蓋。
- 小心擦乾。
- 將所有組件裝回原位。將可拆式電線插入電飯煲底座的插口。

使用電飯煲

量度材料分量 - 內膽最高容量

- 內膽內側的刻度以杯為單位。刻度可用作量度煮飯或其他穀類的水量。內膽內側所刻的2組煮飯水位刻度，是為2種米而設：白米、茉莉香米。另有一組刻度是為米粥及稀飯而設。
- 米連水的總量最多不應超過內膽內側的5.5杯水位線。
- 飯煲所附的塑膠量杯僅適用於量米及其他穀類。
- 煮1杯白米（等於2小份或1大份）時，以1量杯白米配1.5量杯水。如要煮其他分量的白米，請參考以下烹調建議。

烹調指南-以白米為例

白米量杯數	內膽水位(連米)	適合人數
2	2杯白米刻度	3-4
4	4杯白米刻度	5-6
5.5	5.5杯白米刻度	7-9

注意：煮飯時要先放米再放水，否則水量會太多。

烹調模式

白米、茉莉香米、粥、湯、慢煮

- 按「Menu」(選單)鍵選擇烹調模式。選好烹調模式後，該模式的指示燈會亮起，此時可按開始鍵啟動烹調模式。
- 烹調完畢，會有五下「嗶」聲響起；電飯煲進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈會亮起，螢幕開始計算保溫時間。

「Clay Pot」(煲仔飯)

- 使用本模式前須先放米及水進飯煲，然後按「Menu」(選單)鍵選用「Clay Pot」(煲仔飯)模式，並按開始鍵開始烹調。當飯煲發出「嗶」聲後，放入鹹魚、臘腸等其他材料，然後再按開始鍵，繼續烹調程序。烹調完畢，會有五下「嗶」聲響起；電飯煲進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈會亮起，螢幕開始計算保溫時間。

快煮/蒸、翻熱

- 直接按模式鍵。選好烹調模式後，該模式的指示燈會亮起，此時可按開始鍵啟動烹調模式。
- 烹調完畢，會有五下「嗶」聲響起；電飯煲進入保溫狀態，「Keep Warm」(保溫)指示燈會亮起，螢幕開始計算保溫時間。

延遲開始

- 適用於所有烹調模式（除「Reheat」(翻熱)、「Keep Warm」(保溫)、「Clay Pot」(煲仔飯)、「Slow Cook」(慢煮)模式以外）。
- 選好「Congee」(粥)或「Soup」(湯)模式後，按延遲開始/計時鍵兩次（延遲開始指示燈會亮起），然後按「+/-」鍵調校計時。預設時間結束後，烹調會開始。

- 選好「White Rice」(白米)、「Jasmine Rice」(茉莉香米)或「Quick Cooking」(快煮)模式後，按延遲開始/計時鍵一次(延遲開始指示燈會亮起)，然後按「+/-」鍵調校計時。預設時間結束後，烹調會結束。

- 最長延遲時間為24小時。

調校烹調時間

- 烹、湯、慢煮模式中可調校烹調時間。選好烹調模式後，預定的烹調時間會在螢幕上顯示。按延遲開始鍵一次(計時指示燈會亮起)，然後按「+/-」鍵調校烹調時間。

保溫/取消

- 在待機狀態下按「Keep Warm/Cancel」(保溫/取消)鍵，此時鍵上的指示燈會亮起，螢幕會顯示「00:00」並開始計算保溫時間。
- 在功能設定或烹調狀態下按「Keep Warm/Cancel」(保溫/取消)鍵，所有設定會取消並回到待機狀態。
- 建議：為保持食物美味，請將保溫時間控制在十二個小時以內。

烹調模式表

SF30FC866A的烹調模式		烹調時間		溫度 預設	延遲開始	保溫
		預設	範圍			
1	「White Rice」(白米)	自動	不適用	自動	24小時	12小時
2	「Jasmine Rice」(茉莉香米)	自動	不適用	自動	24小時	12小時
3	「Congee」(粥)	1小時30分	1小時~2小時	自動	24小時	12小時
4	「Soup」(湯)	2小時	1小時30分~3小時	自動	24小時	12小時
5	「Slow Cook」(慢煮)	6小時	2小時~10小時	95°C	不適用	12小時
6	「Clay Pot」(燉仔飯)	自動	不適用	自動	不適用	12小時
7	「Steam」(蒸)	自動	不適用	自動	24小時	12小時
8	「Quick Cooking」(快煮)	自動	不適用	自動	24小時	12小時
9	「Reheat」(翻熱)	自動	不適用	自動	不適用	12小時
10	保溫	12小時	不適用	自動	不適用	-

注意：正常情況下，煮4杯白米約需45分鐘。如使用「Quick Cooking」(快煮)功能，可節省約7分鐘。

清潔及保養

- 清潔及保養電飯煲前，請確定電源已拔除，而且電飯煲已徹底冷卻。
- 建議每次使用後都用海綿清潔。
- 內膽、量杯、飯勺、湯匙可用洗碗機清洗。

內膽及蒸盤

- 不建議使用砂粉及鋼絲刷。
- 如有食物黏在煲底，可在清洗前先浸水一段時間。
- 小心擦乾內膽。

小心保護內膽

請按照以下指示小心使用內膽：

- 為保養內膽的材質，建議勿在裏面切食物。
- 請使用附送的膠匙或木匙，盡量避免使用金屬器具，以免損壞內膽表面。
- 為防止腐蝕，請勿將醋倒入內膽中。

清潔微壓閥

- 清洗時，請將微壓閥從煲蓋上取下，並沿「開啓」方向旋轉以將其打開—圖4a 及4b。清洗完畢後，請擦乾微壓閥，並對準兩個配件上的三角形，沿「關閉」方向旋轉，然後將其放回電飯煲蓋。—圖5a 及 5b。

清潔內蓋

- 將內蓋往頂蓋的反方向拉出—圖3a-3b。用海綿及洗潔精清潔。然後擦乾，並裝回兩個勾位的後方，再向上按至固定為止。

其他配件的清洗及保養

- 用濕布擦拭電飯煲外部、煲蓋內側、電源線，然後擦乾。切勿使用具腐蝕性或磨損性的清潔產品。
- 切勿用水清洗電飯煲內部，以免損壞熱力感應器。

注意：

- 煮飯時請勿打開煲蓋，因為蒸氣溢出會影響烹調時間及飯的味道。
- 當飯煮好，「Keep Warm」保溫指示燈亮著時，可攪拌飯，然後讓飯留在煲中數分鐘，令飯的顆粒分明。
- **插上電源後，請勿觸摸電飯煲的發熱元件。**
- **小心擦拭內鍋外面部分(特別是底部)。確定內膽底下或發熱元件上無任何殘餘食材或液體。**
- **切勿在烹調期間將手放近蒸汽排放口，以免燙傷-圖7。**
- **只可使用隨電飯煲提供的內膽。**
- **未裝回內膽前，請勿將水或食材放進電飯煲內。**

ZH

疑難排解

異常情況描述	原因	解決方案
有指示燈未亮而且不加熱。	飯煲未插上電源。	檢查電飯煲電源線是否已插上底座插頭以及電源。
有指示燈未亮但加熱。	指示燈損壞或連接有問題。	送交授權服務中心維修。
電飯煲運作期間有蒸氣洩漏。	煲蓋未蓋好。	開蓋並重新蓋好。
	微壓閥放置錯誤或未完全裝好。	停止烹調(拔除電源線)並檢查閥是否完整(兩部分互相緊鎖)和安放妥當。
	蓋或微壓閥墊片損壞。	送交授權服務中心維修。
飯未熟或過熟。	相對於米量，所放水量太多或太少。	參閱使用水量表。
自動保溫失靈(電飯煲停留在烹調狀態，或不加熱)		送交授權服務中心維修。
E0	底部的感應器斷路或短路。	送交授權服務中心維修。
E1	底部的感應器斷路或短路。	送交授權服務中心維修。

TEFAL/T-FAL* 國際有限保用證

 : www.tefal.com

在保用期內及後，TEFAL/T-FAL* 會為您提供產品的維修服務

附件,耗材及用戶可更換的零件,可於當地購買(如有售)。詳細請瀏覽 TEFAL/T-FAL internet 網站

www.tefal.com

保用證

TEFAL/T-FAL根據所附國家列表中所載之國家***及保用期,在保用期內(自產品購買日或購買交易日後之產品交付日起計)提供產品因任何材料或工藝缺陷的保用。此生產商國際保用證涵蓋已被證實為缺陷產品相關的修復費用,包括通過維修或更換任何缺陷零件以及必要的人力,以使產品符合原本的規格。TEFAL/T-FAL有權選擇更換同等或更高級的產品而不維修缺陷的產品。本保用證下TEFAL/T-FAL的唯一責任及您專享的解決方法只限於維修或更換產品。

條款及免責

TEFAL/T-FAL 不會維修或更換未能出示有效購買證明的產品。客戶可親自將產品直接送交 TEFAL/T-FAL 授權的售後服務中心,或必須妥善包裝並以掛號形式(或其他同等郵遞方式)送交至TEFAL/T-FAL 授權的售後服務中心。各國獲授權的售後服務中心之詳細地址請見 TEFAL/T-FAL 網址,或可致電國家列表中合適的客戶服務中心查詢。為提供最好的售後服務並繼續增進客戶的滿意,TEFAL/T-FAL可向曾經由TEFAL/T-FAL授權服務中心維修或更換其產品的客戶發出滿意程度的調查。本保用證只適用於已被購買的產品並以家用為目的,本保用證亦不包括任何因錯誤使用;疏忽、未有遵從 TEFAL/T-FAL 使用說明、或更改或未經授權而維修產品所產生的損壞,或產品持有人的包裹不當或運送途中的處理不當所引起的損壞。保用證亦不包括正常的磨损及耗損、耗材的維護或更換,及以下情況:

- 使用不適當的水或耗材
- 機件故障,負荷過重
- 未遵從產品規格或產品上的指示,使用錯誤電壓或頻率而引起的損壞或不良結果
- 產品內入水、灰塵或昆蟲(不包括專用於捕捉或驅趕昆蟲的電器)
- 生銹(如需去銹,必須根據使用說明進行)
- 產品上任何玻璃或瓷器的損壞
- 火災、水災等意外
- 專業或商業用途
- 閃電、功率驟變造成的損壞

消費者法定權利

TEFAL/T-FAL國際保用證並不影響消費者法定權利,這些權利不被排除或局限,亦不影響消費者對購自該產品的零售商的消費者權利。本保用證給予消費者特定合法權益,而消費者在不同州份或國家或可享有其他合法權利。消費者可根據個人判斷維護任何有關權利。

* TEFAL家電在一些地區如美洲及日本以T-FAL品牌出現。TEFAL/T-FAL為SEB集團的註冊商標。

***倘產品購自國家列表內其中一個列舉的國家,而在另一個列舉的國家使用,TEFAL/T-FAL 國際保用證保用期按照使用產品時所在的國家,即使有別於購買該產品時所在列舉國家的保用期。倘產品不是購自當地的TEFAL/T-FAL,可能需要較長的維修時間,倘在使用產品的國家中不能修復該產品,TEFAL/T-FAL 國際保用證只限於更換同類產品或相近價錢的其他產品(如適用)。請保留此文件,供閣下提出保用要求時參考。

描述

- 1 蒸篮
- 2 水和米的刻度
- 3 移动式瓷碗
- 4 量杯
- 5 饭勺
- 6 汤勺
- 7 盖子
- 8 移动式内盖
- 9 微压阀
- 10 盖子打开按钮
- 11 手柄
- 12 控制面板
 - a 烹煮流程指示灯
 - b 白米
 - c 茉莉香米
 - d 粥

- e 汤
- f 砂煲
- g 慢煮
- h 快煮
- i 蒸煮
- j 功能表
- k 重新加热
- l 启动
- m “-”键
- n “+”键
- o 延迟启动
- p 计时器
- q 保温
- r 取消
- 13 外壳
- 14 电源线

CN

重要保障措施 安全说明

- 阅读并遵循使用说明。请安全保管这些说明书。**
- 本设备不适合通过外部计时器或个别的遥控系统进行操作。
 - 如果年满8岁以上的儿童，获得有关安全使用本设备的监督和指导，以及了解所涉及的危险，他们也可以使用本设备。儿童不得进行清理和用户保养工作，除非他们年龄超过8岁并受到监督。将本设备及其电源线放在8岁以下儿童接触不到的地方。
 - 如果身体功能、感官功能或心智功能退化者，或者缺乏经验和常识者，获得有关安全使用的

监督和指导，以及了解所涉及的危险，他们也可以使用本设备。

- 禁止儿童将本设备当做玩具。
- 本设备不适合下列人士（包括儿童）使用：身体功能、感官功能或心智功能退化者，或者缺乏经验和常识者。他们只能在负责其安全的人员监督或指导如何使用本设备的情况下使用。
- 应对儿童进行监督，确保他们不将本设备当做玩具。
- 本设备仅供家庭使用。它不适用于以下应用范围，否则，将导致保证无效：
 - 商店、办公室和其他工作环境中的职员厨房区
 - 农舍
 - 酒店、汽车旅馆和其他这类住宅类型环境的客户
 - 民宿类型的环境
- **若您的设备配有固定的电源线**：如果电源线损坏，必须由制造商、制造商的售后服务部门，或类似的合格人员更换以避免发生任何危险情况。
- 不得将本设备浸入水中或任何其他液体中。
- 用湿布或海绵和洗碗液，清理配件和接触食物的部分。用湿布或海绵冲洗。小心擦干。
- 若设备上标有  符号，该符号表示“注意：使用过程中表面可能会变热”。
- 小心：加热元件的表面会在使用后产生余热。
- 小心：不正确使用本设备可能会导致受伤。

- 小心：若您的设备配有可卸下的电源线，请勿让液体溅到接头上。
- 请务必在下列情况拔下设备电源插头：
 - 使用后立即拔下
 - 移动设备时
 - 执行任何清理或保养工作之前
 - 如果设备无法正常运作
- 触碰设备的热表面、热水、蒸汽或食物会导致灼伤。
- 在烹煮过程中，设备会散发热量和蒸汽。请勿让脸部和手靠近。
- 不要妨碍蒸汽出口。
- 若有任何问题或疑问，请联系我们的客户关系团队或参阅我们的网站。
- 本设备可以在高达2000米处使用。
- 为了您的安全，本设备符合制造时有效的安全法规和指令（低压指令、电磁兼容性、食品接触材料法规、环境…）。
- 检查电源电压是否与设备上显示的电压相符（交流电）。
- 鉴于各国实施的标准有所不同，因此，如果是在购买设备的国家之外的地方使用该设备，请让认可的服务中心进行检查。

连接电源

- 若出现下列情况，请勿使用本设备：
 - 设备或电源线损坏。
 - 设备掉落或出现明显损坏或无法正常工作。
- 若发生上述情况，必须将设备送往认可的服务中心。请勿自行拆开设备。
- 请勿让电源线悬挂。
- 务必将设备插入接地插座。
- 请勿使用延长线。若您承担使用延长线的责任，请仅使用状况良好、具有接地插头并且适合设备功率的延长线。
- 请勿通过拉扯电源线来拔下设备电源插头。

使用

- 使用平坦、稳定、耐热的工作表面上，并远离任何溅水处。
- 请勿让设备的底座接触水。
- 切勿尝试在空锅或没有锅的情况下操作本设备。
- 烹煮功能/旋钮必须能自由操作。请勿阻止或阻碍自动切换到保温功能的功能。
- 当设备正在工作时，请勿将锅取出。
- 请勿将本设备直接放在高温表面或任何其他热源或火焰上，否则会导致故障或危险。
- 锅和加热板应直接接触。确保锅和加热板之间没有任何食物或液体。
- 请勿将本设备放在热源附近或热烤箱内，否则可能会导致严重损坏。
- 必须先将锅安置妥当，才可将任何食物或水放入设备中。
- 遵循食谱中规定的量。
- 若设备的任何部分着火，请勿尝试用水将它熄灭。若要熄灭火焰，请使用湿布。
- 任何介入设备的检修工作只能由服务中心使用原装备件执行。
- 如果设备无人看管，以及在组装、拆卸或清理设备之前，请务必断开设备与电源的连接。

保护环境

- 您的设备设计为运行多年。但是，当您决定换掉它时，请记得考虑如何帮助保护环境。
- 丢弃您的设备之前，应取出计时器内的电池并将它弃置在当地的的城市垃圾收集中心（根据型号）。

环保第一！



① 您的设备包含可以回收或循环利用的宝贵材料。

② 请将它送往当地的城市垃圾收集处。

CN

第一次使用之前

- 按下位于外壳上的打开按钮将盖子打开 – 图1。
- 取出锅子 – 图2，内盖和压力阀 – 图3a – 3c。
- 用海绵和洗碗液清理锅、阀和内盖。
- 用湿布擦拭设备外部和盖子。
- 小心擦干。
- 将所有元件放回其原有位置。将可拆卸式电线安装到电饭锅底座上的插座中。

使用您的电饭锅

测量成分 – 锅子的最大容量

- 锅子内部的刻度标记以杯为单位，用于测量煮饭和其他谷物时的水量。共有2种不同的水位标记用于2种不同的米：白米、茉莉香米。还有一个水位标记用于稀饭和粥。
- 最大的水量 + 米量不应超过碗内的5.5杯标记。
- 设备随附的塑料杯用于测量米和其他谷物。
- 若要煮1杯白米（2小份或1大份），请使用1量杯的白米然后加 $1\frac{1}{2}$ 量杯的水。若要烹煮他数量的米，请参阅下列烹煮指南。

烹煮指南 – 例如，白米

白米量杯	碗内的水位 (+ 米)	每人份
2	2杯白米标记	3-4
4	4杯白米标记	5-6
5.5	5.5杯白米标记	7-9

备注：始终先加入米，否则会有太多的水。

烹煮程序

白米、茉莉香米、粥、汤、慢煮

- 按下“Menu”（功能表）按钮选择程序。选定某个程序后，该程序的灯将会亮起，然后按下“Start”（启动）按钮启动该程序。
- 烹煮结束时，蜂鸣器将会发出五个“哔声”，电饭锅将进入保温状态且“Keep Warm”（保温）指示灯将会亮起，显示画面将开始保温计时。

砂煲

- 用户需要先加入米和水并使用Menu（功能表）按钮来选择砂煲程序，然后按下“Start”（启动）开始烹煮。当设备发出“哔声”时，加入其他类型的食材，例如咸鱼、腊肠等，然后再次按下“Start”（启动）按钮继续烹煮流程。烹煮结束时，蜂鸣器将会发出五个“哔声”，电饭锅将进入保温状态且“Keep Warm”（保温）指示灯将会亮起，显示画面将开始保温计时。

快煮/蒸煮、重新加热

- 直接按下程序按钮。选定某个程序后，该程序的灯将会亮起，然后按下“Start”（启动）按钮启动该程序。
- 烹煮结束时，蜂鸣器将会发出五个“哔声”，电饭锅将进入保温状态且“Keep Warm”（保温）指示灯将会亮起，显示画面将开始保温计时。

延迟启动

- 适用于所有烹煮模式（除了“Reheat”[重新加热]、“Keep Warm”[保温]、“Clay Pot”[砂煲]和“Slow Cook”[慢煮]模式之外）。
- 选择“Congee”（粥）和“Soup”（汤）之后，按下“Delayed Start/Timer”（延迟启动/计时器）按钮两次（延迟启动指示灯将会亮起），然后使用“+/-”按钮设置计时器。预设时间结束后，烹煮即完成。

- 选择“White Rice”（白米）、“Jasmine Rice”（茉莉香米）、“Steam”（蒸煮）或“Quick Cooking”（快煮）之后，按下“Delayed Start/Timer”（延迟启动/计时器）按钮一次（延迟启动指示灯将会亮起），然后使用“+/-”按钮设置计时器。预设时间结束后，烹煮即完成。
- 延迟启动的最长时间为24小时。

调整烹煮时间

- 您可以调整粥、汤、慢煮模式的烹煮时间。当您选择某个烹煮模式时，数码显示画面将显示预设的烹煮时间。按下“Delayed Start/Timer”（延迟启动/计时器）按钮一次（计时器指示灯将会亮起），然后使用“+/-”按钮调整烹煮时间。

保温/取消

- 在待机状态下按下“Keep Warm/Cancel”（保温/取消）键，“Keep Warm/Cancel”（保温/取消）键将会亮起，显示画面将显示“00:00”并开始保温计时。
- 在功能设置或烹煮状态下按下“Keep Warm/Cancel”（保温/取消）键，将取消所有设置数据并返回待机状态。
- 建议：为了保持食物的美味，请将保持时间限制在12小时内。.

烹煮程序表

SF30FC866A程序		烹煮时间		温度	延迟启动	保温
		预设	范围			
1	白米	自动	NA	自动	24h	12h
2	茉莉香米	自动	NA	自动	24h	12h
3	粥	1h30min	1h-2h	自动	24h	12h
4	汤	2h	1h30min-3h	自动	24h	12h
5	慢煮	6h	2h-10h	95° C	NA	12h
6	砂煲	自动	NA	自动	NA	12h
7	蒸煮	自动	NA	自动	24h	12h
8	快煮	自动	NA	自动	24h	12h
9	重新加热	自动	NA	自动	NA	12h
10	保温	12h	NA	自动	NA	-

备注：在正常情况下煮4杯白米需要大约45分钟，若您使用快煮功能，将可节省大约7分钟。

清理和保养

- 清理和保养电饭锅之前，务必拔下其电源线并让它完全冷却。
- 强烈建议每次使用后用海绵清理本设备。
- 锅子、量杯、米勺和汤勺可以使用洗碗机安全清洗。

锅子、蒸篮

- 不建议使用去污剂粉末和金属海绵。
- 若食物粘在锅子内底部，可以在锅内加水浸泡一会儿然后再清洗。
- 小心擦干锅子。

保养锅子

对于锅子·请小心遵循以下指示：

- 为了保持锅子的质量，建议不要在锅内切食物。
- 使用随附的塑料勺子或木制勺子而不使用金属类型的勺子，以避免损坏锅子表面。
- 为了避免任何腐蚀风险，请勿将醋倒入锅内。

清理微压阀

- 清理微压阀时，请将它从盖子上取下，然后沿着“打开”方向旋转将它打开 - 图4a-4b。清理后，请将它擦干，将两个部分中的两个三角形连在一起并朝“关闭”方向旋转，然后将它放回电饭煲的盖子上 - 图5a-5b。

清理内盖

- 向上推动上盖顶部，取出内盖 - 图3a-3b。用海绵和洗碗液进行清洗。然后擦干并将它放回两个肋条后面并将它推到顶部直到它固定。

清理和保养设备的其他部分

- 清理电饭锅的外部、盖子的内部和电源线然后擦干。请勿使用研磨性的产品。
- 请勿用水清洗设备主体内部，否则可能会损坏热传感器。

备注

- 在烹煮过程中请勿打开盖子，因为蒸汽会逸出，从而影响烹煮时间和味道。
- 完成烹煮后，当“KEEP WARM”（保温）指示灯亮起时，搅拌米饭，然后将它留在电饭锅内几分钟，如此即可获得粒粒分明的完美米饭。
- 插接设备的电源后，请勿触碰加热元件。**
- 小心擦拭锅子的外部（尤其是底部）。确保锅子的下面和加热元件上没有异物残留或液体。** CN
- 在烹煮过程中，切勿将手放在蒸汽孔上，否则会有灼伤的危险 – 图7。**
- 只能使用设备随附的内锅。**
- 必须先将锅子放入设备，才可倒入水或放入食材。**

故障排除

故障描述	原因	解决方案
任何指示灯熄灭且没有加热。	未插接设备。	检查并确认电源线已插入插座和电源。
任何指示灯熄灭但有加热。	指示灯损坏或连接错误。	请送往授权服务中心进行维修。
使用过程中蒸汽泄漏。	盖子未正确关闭。	打开并确保正确关闭盖子。
	微压阀不正确或不完整定位。	停止烹煮（拔下设备电源插头）并检查阀门是否完整（2个部件锁定在一起）且位置正确。
	盖子或微压阀垫片损坏。	请送往授权服务中心进行维修。
饭不熟或过熟。	相对与米量·水量过多或不足。	请参阅水量表。
自动保温失效（设备保持在烹煮位置·或没有加热）。		请送往授权服务中心进行维修。
E0	盖子上的传感器开路或短路。	请送往授权服务中心进行维修。
E1	底部的传感器开路或短路。	请送往授权服务中心进行维修。

TEFAL/T-FAL* 国际有限保用证

 : www.tefal.com

在保用期内及后，TEFAL/T-FAL* 会为您提供产品的维修服务

附件 · 耗材及用户可更换的零件 · 可于当地购买 (如有售)，详细请浏览TEFAL/T-FAL internet 网站
www.tefal.com

保用证

TEFAL/T-FAL根据所附国家列表中所载之国家***及保用期，在保用期内（自产品购买日或购买交易日后之产品交付日起）提供产品因任何材料或工艺缺陷的保用。此生产商国际保用证涵盖已被证实为缺陷产品相关的修复费用，包括通过维修或更换任何缺陷零件以及必要的人力，以使产品符合原本的规格。TEFAL/T-FAL有权选择更换同等或更高级的产品而不维修缺陷的产品。本保用证下 TEFAL/T-FAL 的唯一责任及您专享的解决方法只限于维修或更换产品。

条款及免责

TEFAL/T-FAL 不会维修或更换未能出示有效购买证明的产品。客户可亲自将产品直接送交TEFAL/T-FAL授权的售后服务中心，或必须妥善包装并以挂号形式（或其他同等邮递方式）送交至 TEFAL/T-FAL 授权的售后服务中心。各国获授权的售后服务中心之详细地址请见TEFAL/T-FAL 网址，或可致电国家列表中合适的客户服务中心查询。为提供最好的售后服务并继续增进客户的满意，TEFAL/T-FAL可能向曾经由TEFAL/T-FAL授权服务中心维修或更换其产品的客户发出满意程度的调查。本保用证只适用于已被购买的产品并以家用为目的。本保用证亦不包括任何因错误使用、疏忽、未有遵从TEFAL/T-FAL使用说明、或更改或未经授权而维修产品所产生的损坏，或产品持有人的包装不当或运送途中的处理不当所引起的损坏。保用证亦不包括正常的磨损及耗损·耗材的维护或更换，及以下情况：

- 使用不适当的水或耗材
- 机件故障·负荷过重
- 未遵从产品规格或产品上的指示·使用错误电压或频率而引起的损坏或不良结果
- 产品上任何玻璃或瓷器的损坏
- 生锈（如需去锈，必须根据使用说明进行）
- 产品上任何玻璃或瓷器的损坏
- 火灾·水灾等意外
- 专业或商业用途
- 闪电·功率骤变造成的损坏

消费者法定权利

TEFAL/T-FAL 国际保用证并不影响消费者法定权利，这些权利不被排除或局限，亦不影响消费者对购自该产品的零售商的消费者权利。本保用证给予消费者特定合法权益，而消费者在不同州份或国家，或可享有其他合法权利。消费者可根据个人判断维护任何有关权利。

* TEFAL 家电在一些地区如美洲及日本以T-FAL品牌出现，TEFAL/T-FAL 为SEB集团的注册商标。

***倘产品购自国家列表内其中一个列举的国家，而在另一个列举的国家使用，TEFAL/T-FAL 国际保用证保用期按照使用产品时所在的国家，即使有别于购买该产品时所在列举国家的保用期。倘产品不是购自当地的 TEFAL/T-FAL，可能需要较长的维修时间。倘在使用产品的国家中不能修复该产品，TEFAL/T-FAL国际保用证只限于更换同类产品或相近价钱的其他产品（如适用）。
请保留此文件，供阁下提出保用要求时参考。

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST

SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES

www.tefal.com

ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	2 տարի 2 years	«SEB Ուկրաինա խուման» ընկերություն Խարկովի հանուղի, 201-203, 3-րդ հարկ Կիև, 02121 Ուկրաինա 2 տարի
AUSTRALIA	1300307824	1 year	Groupe SEB Australia PO Box 404 North Ryde, NSW, 1670
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
البحرين BAHRAIN	17716666	1 year	www.tefal-me.com
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 3, помещение XII
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Developpement Predstavništvo u BiH Valter Perića 6/l 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	1 ano 1 year	Seb Comercial gAv Jornalista Roberto Marinho, 85, 19º andar 04576 – 010 São Paulo - SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1680 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	Groupe SEB Canada Inc. 36 Newmill Gate, Unit 2 Scarborough, ON M1V 0E2
CHILE	02 2 884 46 06	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Avenida Santa María 0858, Providencia - Santiago
COLOMBIA	018000520022	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & p d.o.o. Sarajevska 29, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Groupe SEB ČR s.r.o. Futurama Business Park (budova A) Sokolovská 651/136a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	43 350 350	2 år 2 years	Groupe SEB Denmark A/S Delta Park 37, 3. sal 2665 Vallensbæk Strand
مصر EGYPT	16622	سنة واحدة 1year	جزء من مجموعة القاهرة، ١٢١ شارع الحجاز، مصر الجديدة الإسكندرية، طريق ٤٠٦، ماسبيرو، مساحة

EESTI ESTONIA	668 1286	2 aastat 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
SUOMI FINLAND	09 8946 150	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland OY Pakkalankuja 6 01510 Vantaa
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin	09 74 50 47 74	2 ans 2 years	GROUPE SEB France Service Consommateur Tefal 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 Ecully Cedex
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
ELLADA GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΣΟΣ Α.Ε. Καβάλερδου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισιά
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB LTD. 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. 2040 Budapest, Puskás Tivadar út 14
INDIA	1860-200-1232	2 years	Groupe SEB India (P) Limited A-25, 1st Floor, Rear Tower, Mohan Cooperative Industrial Suites, Mathura Road, New Delhi- 110044
INDONESIA	+62 21 5793 7007	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	1 99 207 354	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570-077772	1年 1 year	株式会社グルーブセブジャパン 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町11-1 羽田クロノゲート事務棟5F
الأردن JORDAN	5665505	1 year	www.tefal-me.com
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ "ГРУППА СЕБ-ВОСТОК", Мәскеу, 125171, Ленинград тас жолы, 16А уй, 3- курылым, XII-ғимарат
한국 KOREA	080-733-7878	1 year	(유)그룹 세브 코리아 서울특별시 종로구 종로1길 50, 더케이트워터워 B동 14층 03142
الكويت KUWAIT	1807777 Ext :2104	1 year	www.tefal-me.com
LATVJA LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
لبنان LEBANON	4414727	1 year	www.tefal-me.com
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw

LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1680 София
MALAYSIA	603 7802 3000	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E. Malaysia
MEXICO	(55) 52839354	1 año 1 year	Groupe Seb México S.A. de C.V. Calle Boulevard Miguel de Cervantes, Saavedra No 169 Piso 9, Col Ampliación Granada, C.P. 11520, Ciudad de México
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GROUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland New Zealand
NORGE NORWAY	22 96 39 30	2 år 2 years	Groupe SEB Norway AS Lilleakerveien 6d, 5 etg 0283, Oslo
سلطنة عمان OMAN	24703471	1 year	www.tefal-me.com
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3º B/D 1950 - 327 Lisboa
قطر QATAR	44485555	1 year	www.tefal-me.com
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	2 years	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Ermil Pangratti nr. 13 011881 Bucureşti
РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», Москва, 125171, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 3, помещение XII
المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701	2 years	www.tefal-me.com
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Đorđe Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	2 years	GROUPE SEB (Singapore) Pte. Ltd. 3A International Business Park #12-04/05, ICON@IBP Singapore 609935
SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava

ESPAÑA SPAIN	933 06 37 65	2 años 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogávers, 119-123, Complejo Ecourban 08018 Barcelona
SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00	2 år 2 years	TEFAL - OBH Nordica Group AB Löfströms Allé 5 172 66 Sundbyberg
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattpark
ประเทศไทย THAILAND	02 765 6565	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKİYE TURKEY	444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 Maslak 34398 Istanbul
الإمارات العربية المتحدة UAE	8002272	1 year	www.tefal-me.com
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0345 602 1454	2 years	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332 Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city
VIETNAM	1800-555521	2 năm 2 years	

www.tefal.com

24/10/2018


TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE


Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Købsdato / Ostopäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukuu päev / Pirkuma datums / Isigijimo data / Data zakupu / Datum izvođenja blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Дата на закупуване / Дата продажу / Қышашырғы ор. / Дата продажи / Сатылган күні / 購入日 / گھنٹے میں / 구입일자 / Датум на купуване :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikkelnummer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produktaitsakesumnumm / Gammio numeris / Referencia produkto / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Модел / Модель / Унікальний ідентифікатор / Улгыци / 製品リファレンス番号 / კურირის აღმოჩენის დარბაზი / 제품명 / Податоци за производот:

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Műtűja kauplus ja address / Veikala nosaukums un adrese / Pardauvės pavadinimas ir adresas / Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresa prodajnog mješta / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele și adresa vânzătorului / Търговски обект / Назив та адреса продавца / Կոպիւթերում բյուլ տեղականի և հսկող / Название и адрес продавца / Сатунышын атапу мен мекен-жайы / 販売店名、住所 / მაღავის მიყენების ადგან რაოდიში / 소매점 이름과 주소 / Име и адреса на продавач :

Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Tempel / Zimogs / Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributera / Pečat trgovine / Forgalmazó pecsétje / Stämpila vânzătorului / Печат на търговски обект / Печатка продавача / Կոպիւթերում բյուլ տեղականի և հսկող / 印章 / 소매점 직인 / Печат на дистрибутер :







EN p. 5 – 16

MY p. 17 – 29

TH p. 30 – 40

ZH p. 41 – 50

CN p. 51 – 60